

Telenet Broadcastcenter: zenders afstemmen op je LG-tv

Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen afwijken van onderstaande stappen

Je tv-toestel moet ingesteld staan op TV in plaats van op HDMI. Dat controleer je gemakkelijk door op de Source-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een pincode ingeven, maar ben je die vergeten? Probeer dan eens de standaardpincode: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als Hotel TV en kan je bijgevolg geen instellingen aanpassen? Informeer bij je TV leverancier hoe je de Hotel TV-modus kan deactiveren

Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen > 750 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Kies **Setup** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Automatisch afstemmen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Kabel** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Opgelet: druk niet op **Sluiten**

Kies **Overige operators** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Frequentie: **786000 Khz of 786 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: **1**

Kies **OK** op het tv-scherm en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Start** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Opgelet: druk niet op **Volgende (Kabel-TV)** tijdens het afstemmen van de zenders!

Het afstemmen van de zenders is **afgerond** zodra je deze melding ziet: "**Auto afstemmen voltooid**".

Kies nadien voor **Sluiten**

Druk op **OK** en dan op de **Back**-toets van je afstandsbediening

Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen tussen 300 - 450 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Kies **Setup** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Automatisch afstemmen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Kabel** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Opgelet: druk niet op **Sluiten**

Kies **Overige operators** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Frequentie: **314000 Khz of 314 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: **1**

Kies **OK** op het tv-scherm en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Start** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Opgelet: druk niet op **Volgende (Kabel-TV)** tijdens het afstemmen van de zenders!

Het afstemmen van de zenders is **afgerond** zodra je deze melding ziet: "**Auto afstemmen voltooid**".

Kies nadien voor **Sluiten**

Druk op **OK** en dan op de **Back**-toets van je afstandsbediening

Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen > 600 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Kies **Setup** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Automatisch afstemmen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Kabel** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Opgelet: druk niet op **Sluiten**

Kies **Overige operators** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Frequentie: **626000 Khz of 626 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: **1**

Kies **OK** op het tv-scherm en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Start** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Opgelet: druk niet op **Volgende (Kabel-TV)** tijdens het afstemmen van de zenders!

Het afstemmen van de zenders is **afgerond** zodra je deze melding ziet: "**Auto afstemmen voltooid**".

Kies nadien voor **Sluiten**

Druk op **OK** en dan op de **Back**-toets van je afstandsbediening

TV met een kaartje: zenders afstemmen op je LG-tv

Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen afwijken van onderstaande stappen

Je tv-toestel moet ingesteld staan op TV in plaats van op HDMI. Dat controleer je gemakkelijk door op de Source-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een pincode ingeven, maar ben je die vergeten? Probeer dan eens de standaardpincode: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als Hotel TV en kan je bijgevolg geen instellingen aanpassen? Informeer bij je TV leverancier hoe je de Hotel TV-modus kan deactiveren

Volg volgende stappen:

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Kies **Setup** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Automatisch afstemmen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Kabel** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Opgelet: druk niet op **Sluiten**

Kies **Overige operators** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Frequentie: **322000 Khz of 322 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: de code voor jouw regio (**22** voor **Vlaanderen** en **12** voor **Brussel**)

Kies **OK** op het tv-scherm en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Start** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Opgelet: druk niet op **Volgende (Kabel-TV)** tijdens het afstemmen van de zenders!

Het afstemmen van de zenders is **afgerond** zodra je deze melding ziet: "**Auto afstemmen voltooid**".

Kies nadien voor **Sluiten**

Druk op **OK** en dan op de **Back**-toets van je afstandsbediening

Ga nu verder met **stap 4, 5 en 6** in de handleiding van TV met een kaartje'

