

Telenet Broadcastcenter: zenders afstemmen op je Panasonic-tv

Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen **afwijken** van **onderstaande stappen**

Je tv-toestel moet ingesteld staan op **TV** in plaats van op **HDMI**. Dat controleer je gemakkelijk door op de **Source**-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een **pincode** ingeven, maar ben je die **vergeten**? Probeer dan eens de **standaardpincode**: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als **Hotel TV** en kan je bijgevolg **geen instellingen aanpassen**? Informeer bij je **TV leverancier** hoe je de Hotel TV-modus kan **deactiveren**

Volg deze stappen bij Broadcastcentralsignalen > 750 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Instellingen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Systeemmenu herhalen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Fabrieksinstellingen** en druk 2x op **OK** op je afstandsbediening

Kies **DVB-C** en druk op daarna op **Start Auto Setup**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Frequentie: **786000 Khz** of **786 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: **1**

Kies **Start Auto Setup**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Kies **Thuisstand** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Volg deze stappen bij Broadcastcentralsignalen tussen 300 - 450 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Instellingen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Systeemmenu herhalen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Fabrieksinstellingen** en druk 2x op **OK** op je afstandsbediening

Kies **DVB-C** en druk op daarna op **Start Auto Setup**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Frequentie: **314000 Khz** of **314 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: **1**

Kies **Start Auto Setup**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Kies **Thuisstand** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Volg deze stappen bij Broadcastcentralsignalen > 600 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Instellingen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Systeemmenu herhalen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Fabrieksinstellingen** en druk 2x op **OK** op je afstandsbediening

Kies **DVB-C** en druk op daarna op **Start Auto Setup**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Frequentie: **626000 Khz** of **626 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: **1**

Kies **Start Auto Setup**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Kies **Thuisstand** en druk op **OK** op je afstandsbediening

TV met een kaartje: zenders afstemmen op je Panasonic-tv

Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen afwijken van onderstaande stappen

Je tv-toestel moet ingesteld staan op **TV** in plaats van op **HDMI**. Dat controleer je gemakkelijk door op de **Source**-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een **pincode** ingeven, maar ben je die **vergeten**? Probeer dan eens de **standaardpincode**: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als **Hotel TV** en kan je bijgevolg **geen instellingen aanpassen**? Informeer bij je **TV leverancier** hoe je de Hotel TV-modus kan **deactiveren**

Volg volgende stappen:

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Instellingen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Systeemmenu herhalen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Fabrieksinstellingen** en druk 2x op **OK** op je afstandsbediening

Kies **DVB-C** en druk op daarna op **Start Auto Setup**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Frequentie: **322000 Khz** of **322 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: **22 (Vlaanderen)** of **12 (Brussel)**

Kies **Start Auto Setup**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Kies **Thuisstand** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga nu verder met **stap 4, 5 en 6** in de handleiding van 'TV met een kaartje'

The image shows a multi-page instruction manual for Panasonic TV channel tuning. The pages are yellow and contain text in Dutch and English, along with diagrams and icons. The manual is divided into numbered steps (1-6) and includes a 'Telenet' logo at the bottom.

Page 1 (Left):

- 1** **How to install the CI+ module?**
 - LET GP: please be CI+ module pass in step 4 in the tv-toestel!
 - IMPORTANT NOTE: Don't insert your CI+ module in your TV until step 4!
- 2** **Check whether your CI+ module is certified for your CI+ module.**

Page 2 (Right):

- 3** **Run the channel search.**
 - When performing the channel search, choose the following options:
 - Channel: "Signal source: DVB-C or "Telenet"
 - Channel mode: "Manual selection"
 - Channel: "Signal source: DVB-C or "Telenet"
 - Channel mode: "Manual selection"
 - Channel: "Signal source: DVB-C or "Telenet"
 - Channel mode: "Manual selection"
- 4** **How to report your CI+ module to your TV.**
- 5** **Wait for the installation to be completed (this can take up to 30 minutes).**
- 6** **The new search has succeeded in channel activation.**