

Handleiding Combi-Oven

Kookgerei	Magnetron	Grill	Combinatie-stand**
Hittebestendig glas	Ja	Ja	Ja
Niet-hittebestendig glas	Nee	Nee	Nee
Hittebestendig keramiek	Ja	Nee	Nee
Voor de magnetron geschikte kunststoffen	Ja	Nee	Nee
Keukenpapier	Ja	Nee	Nee
Metalen inzet	Nee	Ja	Nee
Grillrooster, meegeleverd	Nee	Ja	Nee
Aluminiumfolie en -schalen	Onder voorwaarden geschikt	Ja	Onder voorwaarden geschikt




Kinderslot

Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt er na 60 seconden automatisch het kinderslot geactiveerd.

- Om het kinderslot te deactiveren, opent en sluit u de deur van de magnetron.





Koken en garen met microgolfenergie

Om alleen te garen met microgolfenergie, gaat u als volgt te werk:


- Druk de toets  een of meerdere keren in om het vermogen in te stellen. Door elke keer op de toets te drukken gaat er 10% van de microgolven af. 1x is 100%, 2x is 90%, 3x 80%, etc.
- Draai aan de knop  om de gewenste bereidingstijd in stappen van 10 seconden in te stellen. De langste mogelijke bereidingstijd bedraagt 95 minuten.
- Druk de draaiknop  in. Het bereidingsproces begint.


Programma onderbreken

Om de gerechten bijv. halverwege de bereidingstijd te kunnen omdraaien of omroeren is het nodig om het programma te onderbreken.

- Open de deur of druk op toets  in om het programma te onderbreken. De resetterende tijd en het symbool  verschijnen op het display.
- Nadat u de deur weer hebt gesloten, drukt u de draaiknop  in om het bereidingsproces voort te zetten.
- Druk de toets  2x in om het programma definitief voortijdig af te breken.

Snelstart

Als u aan de knop  draait en de bereidingstijd instelt zonder vooraf het vermogen in te stellen, wordt de bereiding gestart op het hoogste vermogen dat in de magnetronstand mogelijk is (100%).

- De bereiding begint, nadat u de draaiknop  hebt ingedrukt


Automatisch ontdooien op gewicht

De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch ingesteld, zodra u het gewicht van de te ontdooien levensmiddelen hebt ingevoerd.

- Draai de draaiknop tegen de klok in tot het automatische programma **A-9** op het display wordt weergegeven.
- Druk de draaiknop ▷ één keer in om uw keuze te bevestigen.
- Draai de draaiknop ▷ met de klok mee om het gewenste gewicht in gram in te stellen.
- Druk de draaiknop ▷ opnieuw in om het ontdooien te starten.


Grillstand

In de grillstand kunt u, voor zover de gerechten hier geschikt voor zijn de grillrooster gebruiken. De langste mogelijke grilltijd is 95 minuten.

- Druk de toets  één keer in om de modus GRILL te selecteren.
- Draai vervolgens de draaiknop met de klok mee en stel de gewenste bereidingstijd in.
- Druk de draaiknop ▷ in om het grillen te starten.

Hete lucht

Druk de toets  een of meerder keren in om de temperaturen in te stellen.


De temperaturen gaat met stappen van 10 naar beneden, na mate hoe vaak u op de toets  drukt.


- Draai de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen.
- Bevestig uw keuze door de draaiknop ▷ in te drukken.

Combinatiestand

Met het apparaat is het mogelijk om de verschillende functies in twee varianten met elkaar te combineren. In beide gevallen zijn de magnetron- en grillfunctie tegelijkertijd actief.

Bij alle programma's bedraagt de maximale bereidingstijd 95 minuten.

- Druk de toets  het benodigde aantal keren om de gewenste programmavariant te selecteren. De volgende programmavarianten zijn beschikbaar:

Toets  in-drukken	Aanduiding op het display	Functie		Geschikt voor
		Magnetron	Grill	
2 x	CO-1	30%	55%	vis, aardappels en aardappelgratin
3 x	CO-2	40%	15%	pudding, omelet, gepofte aardappels, gevogelte

- Nadat u een programmavariant heeft gekozen, draait u de draaiknop met de klok mee om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
- Druk de draaiknop ▷ in om het programma te starten.