

Handleiding Combi-Oven

Kookgerei	Magne- tron	Grill	Hete lucht	Combi- natie
Hittebestendig glas	Ja	Ja	Ja	Ja
Niet hittebestendig glas	Nee	Nee	Nee	Nee
Hittebestendige keramiek	Ja	Ja	Ja	Ja
Voor de magnetron geschikt kunststof-servies	Ja	Nee	Nee	Nee
Keukenpapier	Ja	Nee	Nee	Nee
Metalen plateau/ plaat	Nee	Ja	Ja	Nee
Grillstandaard 15	Nee	Ja	Ja	Nee
Alumiumfolie & folie- verpakkingen	Nee	Ja	Ja	Nee

Kookwekker instellen

De magnetron beschikt over een kookwekker die u onafhankelijk van de magnetron-modus kunt gebruiken.

- 1) Druk op de toets TIMER wanneer het apparaat in de stand-by stand staat. Op het display verschijnt 0:00 en het symbool .
- 2) Stel nu met de draaiknop de gewenste tijd in. U kunt de tijd instellen van 10 seconden tot 95 minuten.
- 3) Druk op de toets Start/Snelstart . Er klinkt een geluidsignaal. Na Ca. 3 seconden verschijnt de normale tijd. de kookwekker loopt op de achtergrond door. Wilt u de wekker tussentijds controleren dan drukt u op de TIMER toets. Als de wekker is afgelopen, klinken er geluidsignalen.

Kinderslot

- Om het kinderslot te activeren houdt u de Stop/ Kinderslot toets  +  ingedrukt, totdat het kinderslot symbool op de display verschijnt. De toetsen werken nu niet meer.
- Om het kinderslot uit te zetten, houdt u de Stop/ Kinderslot  +  toets ingedrukt totdat het kinderslot symbool verdwijnt uit de display.

Garings- of ontdooiproces onderbreken/afbreken

- Druk één keer op de toets Stop  +  om een garings- ontdooiproces te onderbreken. Het apparaat onderbreekt het proces en zet de resterende tijd stil. Druk op de toets Start/ Snelstart  om het proces te hervatten.
- Druk twee keer op de toets Stop  +  om het proces af te breken. Het apparaat keert weer terug naar stand-by.

Magnetronmodus



OPMERKING

- ▶ Deze magnetron heeft een afkoelfunctie: na een garings- of grillproces dat minstens 2 minuten duurt, blijft de ventilator van het apparaat nog zo'n 3 minuten werken. Dit is geen storing van het apparaat! Het snellere afkoelen draagt bij aan een langere levensduur van het apparaat.

OPMERKING

- ▶ Op de deur van de magnetron of op de behuizing kunnen waterdruppels ontstaan tijdens het garingsproces. Dit is normaal en duidt niet op een storing van de magnetron. Nadat de magnetron is afgekoeld veegt u het vocht met een droge doek af.


Vermogen kiezen

- 1) Druk op de toets magnetron  op de display verschijnt "900" (900 watt vermogen).
- 2) Stel met behulp van de draaiknop het gewenste vermogen in.
- 3) Druk op de toets Start/ Snelstart  om het ingestelde vermogen te bevestiging.

Garingstijd instellen



Nadat het vermogen is gekozen, stelt u de gewenste garingstijd in.

- Draai de draaiknop  totdat de gewenste garingstijd is ingesteld.

Wanneer u de garingstijd en het vermogen heeft ingesteld, kunt u het garingsproces starten. Druk op de toets Starts/Snelstart  om het garingsproces te starten. Als het garingsproces is geëindigd hoort u een aantal keren achtereen een geluidssignaal.




Wilt het garingsproces afbreken of beëindigen druk dan op de toets Stop  + .

Snelstart 1

Draai in de stand-by modus de draaiknop  naar rechts en stel de gewenste garingstijd in. Start het garen met een vermogen van 900 W door op de toets Start /Snelstart  te drukken.


Snelstart 2

Met deze functie kunt u onmiddellijk 30 seconden lang (of langer, tot 95 minuten) op 900 W vermogen het garen beginnen.

- Druk één keer op de toets Start /Snelstart . Op het display verschijnt het magnetronmodus symbool , alsook "00:30". De magnetron start het garingsproces gedurende 30 seconden. als u iets langer wilt dan 30 seconden, drukt u zo vaak op de toets Start /Snelstart  totdat de gewenste tijd is bereikt.








Ontdooien

OPMERKING





- ▶ Leg de te ontdooien levensmiddelen altijd op servies dat geschikt is voor magnetrons. Nooit direct op het draaiplateau !

Ontdooien op gewicht

- 1) Draai in de stand-by modus de draaiknop  tegen de wijzers van de klok in, tot op het display "A-11" verschijnt en  Knippert.
- 2) Druk op de toets Start /Snelstart .
- 3) Draai nu de draaiknop  om het te ontdooien levensmiddel te kiezen.
- 4) Wanneer het gewenste levensmiddel op het display verschijnt, drukt u op de toets Start/ Snelstart .
- 5) Draai nu de draaiknop  om het gewicht in te stellen.
- 6) Wanneer de gewenste gewicht op het display verschijnt, drukt u op de toets Start/ Snelstart . het apparaat berekent automatisch de benodigde ontdooitijd.

Display	Symbool	Levensmiddel	Gewicht
d-01		Rundvlees	100 - 1800 g
d-02		Varkensvlees	100 - 1800 g
d-03		Gevogelte	100 - 1800 g
d-04		Vis	100 - 1800 g
d-05		Pizza	100 - 900 g
d-06		Fruit/groente	100 - 900 g
d-07		Aardappels	100 - 900 g

Ontdooien op tijd

- 1) Draai in de stand-by modus de draaiknop  tegen de wijzers van de klok in, tot op het display "A-12" en  verschijnt.
- 2) Druk op de toets Start /Snelstart .
- 3) Stel met de draaiknop  de gewenste tijd in.
- 4) Druk op de toets Start /Snelstart  om het ontdooiproces te starten.

OPMERKING

- ▶ Voor een optimaal ontdooieresultaat moeten de etenswaren tijdens het ontdooien worden omgedraaid. Het apparaat herinnert u aan het omdraaien doordat er geluidssignalen klinken en op het display  "turn" verschijnt. Open de deur van de magnetron, draai de etenswaren om en sluit de deur weer. Druk op de toets Start/Snelstart  om het ontdooien te vervolgen.
- ▶ Wanneer u de etenswaren niet wilt omdraaien, wacht u na de geluidssignalen gewoon af. Het apparaat vervolgt het ontdooien automatisch. Wij bevelen het omkeren van de etenswaren wel aan. Hierdoor worden de etenswaren gelijkmatiger ontdooid.

Grillfunctie







WAARSCHUWING - BRANDGEVAAR!

- ▶ Gebruik bij de grillfuncties in geen geval afdekkingen of niet hittebestendig servies, omdat deze kunnen smelten of in brand kunnen vliegen!

OPMERKING

- ▶ Gebruik voor het grillen altijd de grillstandaard **15**. Zo behaalt u een optimaal grillresultaat. Plaats de grillstandaard **15** altijd op het draaiplateau **4**.

Er zijn 3 grillfuncties beschikbaar:



- **Grillfunctie “bovenverwarming” (Gr 1)**
Deze grillfunctie is geschikt voor gegratineerde sandwiches en gratins.
 - **Grillfunctie “onder verwarming” (Gr 2)**
Deze grillfunctie is geschikt voor gerechten of levensmiddelen die van onderaf moeten worden gegaard/gegrild.
 - **Grillfunctie “boven- en onder verwarming” (Gr 3)**
Deze grillfunctie is geschikt voor dunne plakken vlees, steaks, hamburgers of stukken kip.
- 1) Druk één keer op de toets grill  om de grillfunctie te activeren. Op het display verschijnt het symbool voor de grillfunctie “Bovenverwarming”  en “Gr 1”
 - 2) Stel met de draaiknop  de gewenste grillfunctie in. Bevestig uw keuze door op de toets Start /Snelstart  te drukken.
 - 3) Stel met de draaiknop  de gewenste garingstijd in. De maximale instelbare tijd is 95 minuten
 - 4) Druk op de toets Start /Snelstart  om de grillfunctie te starten.

Combinatie-garingsproces “Grill”



Deze functie combineert de grillfunctie met de magnetronfunctie. Tijdens dit gecombineerde proces is er een bepaalde tijd voor het garen en de resterende tijd voor het grillen in een doorgaand proces uitgevoerd. Het omschakel moment van het apparaat kunt u waarnemen door een zachte klik.

Er zijn 4 combinaties beschikbaar:



▪ **Combinatie 1 (C1):**

Bij deze combinatie werkt de magnetron 30% en de grill 70% van de garingstijd. Deze functie is geschikt voor vis en gratins. De magnetronfunctie  en de grillfunctie “bovenverwarming”  worden gebruikt.



▪ **Combinatie 2 (C2):**








Bij deze combinatie werkt de magnetron 55% en de grill 45% van de garingstijd. Deze functie is geschikt voor omelet, pudding of lasagne. De magnetronfunctie  en de grillfunctie “bovenverwarming”  worden gebruikt.

▪ **Combinatie 3 (C3):**

Bij deze combinatie werkt de magnetron 30% en de grill 70% van de garingstijd. Deze functie is geschikt voor aardappelen. De magnetronfunctie  en de grillfunctie “bovenverwarming- en onder verwarming”  worden gebruikt.







▪ **Combinatie 4 (C4):**

Bij deze combinatie werkt de magnetron 55% en de grill 45% van de garingstijd. Deze functie is geschikt voor gevogelte. De magnetronfunctie  en de grillfunctie “bovenverwarming- en onder verwarming”  worden gebruikt.










- 1) Druk één keer op de toets combinatie magnetron-grill  om combinatie 1 (C1) te activeren. Op het display verschijnt , , alsmede “C1” afwisselende met “30:70”
- 2) Stel met de draaiknop  de gewenste combinatie in. Bevestig uw keuze door op de toets Start /Snelstart  te drukken.
- 3) Stel met de draaiknop  de gewenste garingstijd in. De maximale instelbare tijd is 95 minuten.
- 4) Druk op de toets Start /Snelstart  om de grillfunctie te starten.

Heteluchtmodus

Bij het gaar laten worden met hete lucht circuleert er hete lucht in de kookruimte. U kunt een temperatuur van 110 °C – 200 °C en een duur van max. 95 minuten instellen.







- 1) Druk op de toets Hete lucht  op het display verschijnt “200c” en het symbool voor de heteluchtmodus .
- 2) Stel met de draaiknop  de gewenste temperatuur in en bevestig uw keuze door op de toets Start/ Snelstart  te drukken.
- 3) Stel met de draaiknop  de gewenste garingstijd in.
- 4) Druk op de toets Start/ Snelstart  om het garingsproces te starten.

Heteluchtmodus met voorverwarmen

- 1) Kies de gewenste temperatuur door één keer op de toets Hete lucht  te drukken en met de draaiknop  de temperatuur in te stellen. Bevestig deze instelling **NIET** door op de Start/ Snelstart  te drukken.
- 2) Druk op de toets Hete lucht  om het voorverwarmen te starten. Op het display verschijnt “30:00” en het symbool voor de heteluchtmodus  zodra de ingestelde temperatuur is bereikt stopt de tijd en klinken er geluidssignalen.
- 3) Open de deur en plaats het levensmiddel in de magnetron.
- 4) Stel door te draaien aan de draaiknop  de temperatuur in en bevestig uw keuze door op de toets Start/ Snelstart  te drukken.
- 5) Stel met de draaiknop  de gewenste garingstijd in. De maximale instelbare garingstijd is 95 minuten.
- 6) Druk op de toets Start/ Snelstart  om te het proces te starten.

Combinatie-garingsproces “Hete lucht”

De functie combineert de heteluchtfunctie met de magnetronfunctie. Daardoor wordt bv. Vlees sappig mals en toch krokant.

- 1) Druk op de toets combinatie magnetron-hete lucht  op het display verschijnen de vooringesteld temperatuur ‘200C’ en de symbolen  en .
- 2) Kies de gewenste temperatuur met de draaiknop . bevestig u keuze door op de toets Start/ Snelstart  te drukken.
- 3) Stel met de draaiknop  de gewenste garingstijd in. De maximale instelbare garingstijd is 95 minuten.