



Bedienfeld

1. Funktionstaste
2. Leistungs- und Gewichtstest
3. Taste für schnelles Vorheizen
4. Ein/Aus-Test
5. Temperatur-/Auto-Menü-Taste
6. Uhr-Test
7. Start/Pause-Taste
8. Kindersicherung
9. Auswahltaste

Funktionen



Mikrowelle



Backofen

Modus



Mikrowelle

Verwenden Sie die Mikrowellenfunktion zum Kochen und Aufwärmen von Speisen. Zum Beispiel: Gemüse, Kartoffeln, Reis, Fisch und Fleisch.



Heißluft

Mit dem Heißluftofen können Sie auf die gleiche Weise wie in einem herkömmlichen Ofen garen. Die Mikrowelle wird nicht verwendet. Es ist ratsam, den Ofen vorzuheizen, um die richtige Temperatur zu erreichen, bevor Sie das Gericht in den Ofen stellen.



Grill mit Umluft

Verwenden Sie diese Funktion, um Speisen gleichmäßig zu grillen und ihnen eine braune Kruste zu verleihen.



Heißluft + Unterhitze

Diese Funktion wird zum Backen von Pizza, feuchtem Gebäck, Obstkuchen, Blätterteig und Mürbeteig verwendet.



Grill

Der Grill ist ideal für die Zubereitung von dünnem Fleisch und Fisch geeignet.