

HANDLEIDING

AFSTANDBEDIENING SAMSUNG



TV inschakelen & casten:

1. Klik op de **blauwe** knop om de TV aan (of uit) te zetten.
2. Klik op de **rode STB** knop om live TV & het delta kastje (achter de TV) te activeren.
3. Met de **AV** knop schakel je tussen live tv en Chromecast.
4. Hiermee kan je het volume regelen
5. Hiermee kan je switchen van programma

LET OP: zorg ervoor dat het Delta kastje (zwarte kastje achter de TV) aan staat.

Rood = uit

Blauw = aan



HANDLEIDING

AFSTANDSBEDIENING TOSHIBA



- 1: De **rode** knop schakelt de TV aan en uit
- 2: Schakelen tussen live tv en Chromecast/Netflix
- 3: Volume +/-
- 4: Staat het Delta kastje (achter de TV) uit? Klik op de **rode STB** knop op de **zwarte** afstandsbediening.



Verbinding maken met Wifi

- Schakel uw smartphone, tablet of laptop in en zorg ervoor dat deze is verbonden met het Wifi netwerk van de lodge.

Streamen naar de Chromecast

- Zorg ervoor dat uw tv is ingeschakeld en het juiste HDMI-ingangssignaal is geselecteerd.

SAMSUNG afstandsbediening:

Klik op de AV knop (3e toets) op uw afstandsbediening om naar de Chromecast te gaan.

TOSHIBA afstandsbediening:

Klik op de 2e toets uit de handleiding om naar de Chromecast te gaan.

- Open een app met Chromecast-functie. Voorbeelden hiervan zijn: Disney+, Netflix, NPO, Spotify en Youtube
- Speel een video af en druk op het Chromecast icoontje:  om te beginnen met streamen