



Handleiding kluis

Om af te sluiten:

1. Voer uw 4 cijferige code in
2. Hou de deur dicht en druk op “#” (Lock)

Om te openen:

1. Voer uw 4 cijferige code in

Belangrijk!

Voor dat u uitcheckt, haal al uw eigendommen uit het kluisje en laat het deurtje open voor de volgende gast



Manueller Safe

Schliessen:

1. Geben sie ihre 4-stellige codenummer ein.
2. Bei zugehaltener tü auf “#” (lock) drücken.

Öffnen:

1. Geben sie ihre 4-stellige codenummer ein.

Wichtig!

Denken Sie vor dem Auschecken daran, Ihre persönlichen Gegenstände zu entfernen und die Tür für den nächsten Gast offen zu lassen



Manual Safe

To close:

1. Enter your 4 digit code
2. Hold the door and press “#” (lock)

To open:

1. Enter your 4 digit code

Important!

Before checking out, remember to remove your personal items and leave the door open for the next guest.