

Koken in de magnetron

- Druk op de knop MAGNETRON, op het display verschijnt P100. Druk herhaaldelijk op de knop MAGNETRON om het wattage te wijzigen of doe dit met de draaiknop - P100-P80-P50-P30-P10.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om de instelling van het wattage te bevestigen.
- Draai om de juiste kooktijd in te stellen. De kooktijd kan van 0:05 tot 95:00 ingesteld worden.
- Druk op de knop START/+30 SEC. om de instelling van de kooktijd te bevestigen en de magnetron te starten.

Magnetronvermogen	Toepassing
P10 = 80 Watt	Zacht maken van boter of ijs
P30 = 240 Watt	Soep, stampot of ontdooien
P50 = 400 Watt	Stampot, vis
P80 = 640 Watt	Rijst, vis, kip, gehakt
P100 = 800 Watt	Opwarmen, melk, water koken, groenten, drankjes heet maken

- Druk op de knop START/+30 SEC. om snel op te warmen op vol vermogen (800 Watt) gedurende 30 seconden.
- Draai de knop naar links om direct de gewenste opwarmtijd in te stellen en druk op de knop START/+ 30 SEC. om de magnetron op vol vermogen (800 Watt) te gebruiken.
- Druk tijdens het gebruik van magnetron of de ontdooifunctie op de knop START/+30 SEC. om de kooktijd op vol vermogen met 30 seconden te verlengen.



Inventum Mikrowellenherd

Garen in der Mikrowelle

- Drücken Sie die MAGNETRON-Taste, auf dem Display erscheint P100. Drücken Sie wiederholt die MAGNETRON-Taste, um die Wattzahl zu ändern oder verwenden Sie den Drehknopf - P100-P80-P50-P30-P10.
- Drücken Sie die Taste START/+30 SEK. um die Einstellung der Wattzahl zu bestätigen.
- Drehen Sie, um die richtige Garzeit einzustellen. Die Garzeit kann von 0:05 bis 95:00 eingestellt werden.
- Drücken Sie die START/+30 SEK. Taste, um die Einstellung der Garzeit zu bestätigen und das Mikrowellengerät zu starten.

Mikrowellenleistung	Anwendung
P10 = 80 Watt	Erweichen von Butter oder Eiscreme
P30 = 240 Watt	Suppe, Eintopf oder Auftauen
P50 = 400 Watt	Kartoffelpüree, Fisch
P80 = 640 Watt	Reis, Fisch, Huhn, Hackfleisch
P100 = 800 Watt	Aufwärmen, Milch, kochendes Wasser, Zubereitung von Gemüse, heiße Getränke

- Drücken Sie die Taste START/+30 SEK., um das Gerät 30 Sekunden lang mit voller Leistung (800 Watt) zu erhitzen.
- Drehen Sie den Knopf nach links, um die gewünschte Aufheizzeit direkt einzustellen, und drücken Sie die Taste START/+ 30 SEK. um die Mikrowelle mit voller Leistung (800 Watt) zu verwenden.
- Wenn Sie die Mikrowellen- oder Auftaufunktion verwenden, drücken Sie die Taste START/+ 30 SEK. um die Garzeit bei voller Leistung um 30 Sekunden zu verlängern.



Inventum Microwave

Cooking in the microwave

- Press the MAGNETRON button, the display will show P100. Press the MAGNETRON button repeatedly to change the wattage or do so with the rotary knob - P100-P80-P50-P30-P10.
- Press the START/+30 SEC. button to confirm the wattage setting.
- Turn to set the appropriate cooking time. The cooking time can be set from 0:05 to 95:00.
- Press the START/+30 SEC. button to confirm the cooking time setting and start the microwave.

Microwave Power	Application
P10 = 80 Watt	Softening butter or ice cream
P30 = 240 Watt	Soup, stew or defrosting
P50 = 400 Watt	Mashed potatoes, fish
P80 = 640 Watt	Rice, fish, chicken, minced meat
P100 = 800 Watt	Reheating, milk, boiling water, vegetables, making drinks hot

- Press the START/+30 SEC. button to heat the appliance at full power (800 watts) for 30 seconds.
- Turn the knob to the left to set the desired heating time directly and press the START/+ 30 SEC. button to use the microwave at full power (800 watts).
- If you are using the microwave or defrost function, press the START/+ 30 SEC. button to extend the cooking time at full power by 30 seconds.