

INVENTUM

maakt 't moment

MICROWAVE OVEN • KOMBI-MIKROWELLENOFEN • FOUR MICRO-ONDES COMBINÉ

combi magnetron oven

IMC6044GK



- gebruiksaanwijzing
- instruction manual
- Gebrauchsanleitung
- mode d'emploi

5 JAAR
INVENTUM
GARANTIE

OMRUIL
SERVICE

OER
HOLLANDS
SINDS 1908

2 productomschrijving



1. Bedieningspaneel
2. Handgreep deur
3. Deur
4. Nokje voor draaiplateau
5. Draaiplateau (magnetron/combinatiestanden)
6. Laag rooster (magnetron/combinatiestanden)
7. Hoog rooster (magnetron/combinatiestanden)



- 8. Functie knop 
- 9. Voorverwarm toets 
- 10. Aan/ uit toets 
- 11. Display
- 12. Kinderslot 
- 13. Start en pauze toets 
- 14. Klok toets 
- 15. **[-/+]** toets 
- 16. Temperatuur en auto menu toets 
- 17. Magnetron vermogen en gewicht toets 

5 algemene bediening

STARTEN EN PAUZEREN

Druk op de ►|| toets om de combi magnetron te starten. Druk kort op de ►|| toets om de combi magnetron te pauzeren en nogmaals op dezelfde toets om weer verder te gaan.

IN- EN UITSCHAKELLEN

Druk op de ① toets om de combi magnetron in- en uit te schakelen of om een functie te annuleren en een andere te kiezen.

FUNCTIEKNOP

Draai de functieknop  naar rechts voor de achtereenvolgende functies:

- magnetronfunctie
- ovenstanden
- combinatie standen
- automatische menu's
- ontdooistanden

INSTELKNOP

Door de instelknop  naar links of rechts te draaien, kunt u de bereidingstijd, temperatuur of wattage aanpassen.

koken met de magnetron functie

De combi magnetron kan als solo magnetron gebruikt worden of in combinatie met een ovenfunctie.

Gebruik altijd hittebestendige ovenschalen van aardewerk, glas of kunststof. Deze materialen laten de microgolven goed door. Gebruik geen schalen van metaal of met metalen decoraties.

- Druk op de toets ① om de combi magnetron aan te zetten.
- Draai de functieknop  naar rechts. Het ingestelde vermogen **900W** verschijnt in het display en de tijd knippert.
- Druk op de  toets om het vermogen van de magnetron aan te kunnen passen. Draai de instelknop  naar links of rechts om het juiste vermogen in te stellen.
- Druk op de  toets en draai de instelknop  naar links of rechts om de juiste tijd in te stellen.
- Druk op de ►|| toets om de combi magnetron te starten.

Magnetronvermogen	Toepassing
100 Watt	Zacht maken van boter of ijs
300 Watt	Soep, stampot of ontdooien
450 Watt	Stampot, vis
700 Watt	Rijst, vis, kip, gehakt
900 Watt	Opwarmen, melk, water koken, groenten, drankjes heet maken

De stappen van het instellen van de tijd is als volgt:

0-1 minuut	: 5 seconden
1-5 minuten	: 10 seconden
5-10 minuten	: 30 seconden
10-30 minuten	: 1 minuut
30-90 minuten	: 5 minuten

- **Attentie:** Als het kook- of opwarmproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de ►|| toets gedrukt worden om het proces verder te laten gaan.
- Druk op de toets ►|| om de combi magnetron te pauzeren. Druk wederom op de ►|| toets om het proces verder te laten gaan.
- Het aanpassen van de bereidingstijd kan altijd. Druk op de  toets en draai de instelknop  om de tijd aan te passen.
- Het aanpassen van het vermogen kan altijd. Druk op de  toets en draai de instelknop  om het vermogen aan te passen.
- Druk op de toets ① om de combi magnetron uit te schakelen of om een functie te annuleren en eventueel een andere te selecteren.
- Als de deur geopend wordt tijdens het koken dan kan het gebeuren dat de ventilator geactiveerd blijft.
- Bij vol vermogen (900 watt) kan de magnetron functie gedurende maximaal 30 minuten ingesteld worden.

het gebruiken van de ovenstanden

De combi magnetron kan ook alleen als oven gebruikt worden. Hoe u de gewenste functie en temperatuur kunt selecteren, wordt hierna uitgelegd. Ook kan de bereidingstijd van het gerecht worden ingesteld.

- Druk op de toets  om de combi magnetron aan te zetten.
- Draai de functieknop  naar rechts tot  in het display verschijnt en selecteer met de instelknop  de gewenste ovenstand.
 -  hetelucht
 -  grill met ventilator
 -  pizzastand
 -  grill
- Druk op de / toets om de temperatuur aan te kunnen passen. Draai de instelknop  naar links of rechts om de juiste temperatuur in te stellen.
- Druk op de  toets om de combi magnetron te starten. De oven gaat opwarmen.
- **Attentie:** Als het bak- of opwarmproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets gedrukt worden om het proces verder te laten gaan.
- Druk op de toets  om de combi magnetron te pauzeren. Druk wederom op de  toets om het proces verder te laten gaan.
- Het aanpassen van de bereidingstijd kan altijd. Druk op de  toets en draai de instelknop  om de tijd aan te passen.
- Het aanpassen van de temperatuur kan altijd. Druk op de / toets en draai de instelknop  om de temperatuur aan te passen.
- Druk op de toets  om de combi magnetron uit te schakelen of om een functie te annuleren en eventueel een andere te selecteren.
- Als de deur geopend wordt tijdens het bakken dan kan het gebeuren dat de ventilator geactiveerd blijft.

het gebruik van de combinatiestanden: magnetron met oven

Bij het gebruik van de magnetron in combinatie met een ovenfunctie worden meerdere functies tegelijkertijd gebruikt. Door het gebruik van de magnetron is een gerecht sneller klaar en heeft ook nog een mooie bruining.

In de combinatie kan elk magnetronvermogen gebruikt worden met uitzondering van de hoogste stand: 900 watt.

Voorbeeld:  magnetron +  hetelucht op respectievelijk 300W en 190°C gedurende 17 minuten.

- Druk op de toets  om de combi magnetron aan te zetten.
- Draai de functieknop  naar rechts tot  in het display verschijnt en selecteer met de instelknop  de gewenste ovenstand .
- Druk op de / toets om de temperatuur aan te kunnen passen. Draai de instelknop  naar rechts om de temperatuur op 190°C in te stellen.
- Druk op de  toets om het vermogen van de magnetron aan te kunnen passen. Draai de instelknop  naar links of rechts om het juiste vermogen in te stellen.
- Druk op de  toets en draai de instelknop  naar links of rechts om de juiste tijd, 17 minuten, in te stellen.
- Druk op de  toets om de combi magnetron te starten.
- **Attentie:** Als het kook- of opwarmproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets gedrukt worden om het proces verder te laten gaan.
- Druk op de toets  om de combi magnetron te pauzeren. Druk wederom op de  toets om het proces verder te laten gaan.
- Het aanpassen van de bereidingstijd kan altijd. Druk op de  toets en draai de instelknop  om de tijd aan te passen.
- Het aanpassen van het vermogen kan altijd. Druk op de  toets en draai de instelknop  om het vermogen aan te passen.
- Het aanpassen van de temperatuur kan altijd. Druk op de / toets en draai de instelknop  om de temperatuur aan te passen.
- Druk op de toets  om de combi magnetron uit te schakelen of om een functie te annuleren en eventueel een andere te selecteren.
- Als de deur geopend wordt tijdens het koken dan kan het gebeuren dat de ventilator geactiveerd blijft.

automatische kookprogramma's

De combi magnetron beschikt over 13 automatische kookprogramma's. U hoeft alleen maar het programma te selecteren en het gewicht in te stellen. Het vermogen, de tijd en de temperatuur zijn al ingesteld.

- Druk op de toets  om de combi magnetron aan te zetten.
- Draai de functieknop  naar rechts tot in het display het eerste programmanummer **P01** verschijnt.
- Druk op de  toets om het programma aan te kunnen passen en selecteer met de instelknop  het gewenste programmanummer.
- Druk op de  toets om het gewicht aan te kunnen passen. Draai de instelknop  naar links of rechts om het juiste gewicht in te stellen.
- Druk op de  toets om de combi magnetron te starten.

Programma	Type	Soort voedsel
P01 **	Groenten	Verse groenten
P02 **	Bijgerechten	Aardappelen - gekookt (geschild)
P03 *	Bijgerechten	Gebakken aardappelen <i>Draai of schud de aardappelen om wanneer u een geluidssignaal hoort. De combi magnetron schakelt automatisch door naar de volgende fase.</i>
P04	Kip/vis	Stukken kip/ vis <i>Draai de stukken kip/vis om wanneer u een geluidssignaal hoort. De combi magnetron schakelt automatisch door naar de volgende fase.</i>
P05 *	Bakken	Cake
P06 *	Bakken	Appeltaart
P07 *	Bakken	Quiche
P08 **	Opwarmen	Dranken/ soep
P09 **	Opwarmen	Een bord eten
P10 **	Opwarmen	Saus/stamppot/ovenshotel
P11 *	Kant en klaar	Diepvriespizza
P12 *	Kant en klaar	Bevroren ovenfrites <i>Schep de ovenfrites om wanneer u een geluidssignaal hoort. De combi magnetron schakelt automatisch door naar de volgende fase.</i>
P13 *	Kant en klaar	Bevroren lasagne

LET OP!

- Bij het gebruik van deze programma's wordt de combi magnetron voorverwarmd. Tijdens het voorverwarmen, wordt de bereidingstijd gepauzeerd en in het display staat . Na het voorverwarmen, klinkt er een geluidssignaal en knippert . Plaats het gerecht.
- ** Deze programma's gebruiken alleen de magnetron functie.

ontdooien

Er zijn twee ontdooi programma's. U hoeft enkel het programma te selecteren, het gewicht te kiezen en de tijd is automatisch geprogrammeerd.

- Druk op de toets  om de combi magnetron aan te zetten.
- Draai de functieknop  naar rechts tot in het display het ontdooi symbool  verschijnt.
- Draai de instelknop  om het gewenste ontdooiprogramma, **d01** of **d02**, te selecteren.
- Druk op de  toets om het gewicht aan te kunnen passen. Draai de instelknop  naar links of rechts om het juiste gewicht in te stellen.
- Druk op de  toets om de combi magnetron te starten.

Programma	Soort voedsel	Te selecteren gewicht in kilogram
d01 (ontdooien) **	Vlees, gevogelte en vis	0.20 - 1.00
d02 (ontdooien) **	Brood, cake en fruit	0.10 - 0.50

** Deze programma's gebruiken alleen de magnetron functie. Gebruik bij dit programma altijd het draaiplateau met het lage ronde rooster voor een optimale warmteverdeling.

Aanwijzing: Wanneer u een geluidssignaal hoort, stopt de combi magnetron. Draai het te ontdooien gerecht om en druk opnieuw op de  toets om het ontdooi programma verder te laten gaan.

snel voorverwarmen bij gebruik van een ovenstand

Met de functie snel voorverwarmen bereikt de combi magnetron de ingestelde temperatuur heel snel.

De snel voorverwarm functie kan geactiveerd worden bij het selecteren van de volgende functies:

	hetelucht
	grill met ventilator
	magnetron + hetelucht
	magnetron + grill met ventilator
	pizzastand
	magnetron + pizzastand

Plaats het gerecht pas in de combi magnetron als het voorverwarmen klaar is.

- Stel de gewenste ovenstand en temperatuur in.
- Druk op de toets . Het symbool  licht op in het display.
- Druk op de  toets om het voorverwarmen te starten.
- Zodra de ingestelde temperatuur bereikt is, klinkt er een geluidssignaal en het symbool  knippert. Plaats het gerecht in de oven en druk nogmaals op .
- Het voorverwarmen kan gestopt worden door op de toets  of  te drukken.

Info: de voorverwarm functie functioneert alleen wanneer één van de hiervoor genoemde programma's is geselecteerd. Tijdens het voorverwarmen is de magnetron functie uitgeschakeld.

kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat de combi magnetron onbedoeld gebruikt wordt. De combi magnetron reageert op geen enkele instelling. Om het kinderslot te kunnen activeren, mag de combi magnetron niet in gebruik zijn.

Kinderslot activeren:

Houd gedurende 3 seconden de beide toetsen  /  en  ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en het symbool  geeft aan dat het kinderslot geactiveerd is.

Kinderslot de-activeren:

Houd gedurende 3 seconden de beide toetsen  /  en  ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en het symbool  verdwijnt. Het kinderslot is gede-activerd.

6 reiniging & onderhoud

Zet het apparaat uit als u deze wilt reinigen en laat het apparaat volledig afkoelen. Het apparaat mag niet gereinigd worden met een stoomreiniger of hogedruk reiniger.

Binnenzijde

Maak de binnenzijde van het apparaat na elk gebruik schoon. Gebruik een vochtige doek.

Voor een grondige reiniging kan warm water gebruikt worden waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd of een beetje azijn. Spoel de resten van de schoonmaakmiddelen goed af. De binnenzijde goed drogen met een doek.

Accessoires

Reinig de losse accessoires zoals het draaiplateau en de roosters met warm water en afwasmiddel. Maak alles goed droog voordat het weer gebruikt wordt.

Buitenkant

Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek of spons. Indien noodzakelijk kunt u de buitenkant van het apparaat met behulp van een mild afwasmiddel reinigen. Reinig ook de deur en het deurrubber goed.

Tips voor het schoonmaken

- Reinig de combi magnetron na elk gebruik zodat voedselresten niet kunnen inbakken.
- Vetspetters kunt u makkelijk verwijderen als het apparaat nog een beetje warm is. Gebruik warm water en een beetje afwasmiddel.
- Gebruik voor hardnekkig vuil speciale ovenreinigingsmiddelen. Om de resten van reinigingsmiddelen te verwijderen, goed spoelen met water.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, zoals een ovenspray, schurende middelen en schuursponten.

7 storingen & oplossingen

Storing	Oplossing
De combi magnetron start niet.	- Zit de stekker goed in het stopcontact? - Controleer de zekering in de meterkast. - Controleer de werking van het stopcontact met een ander apparaat.
De combi magnetron gaat niet aan,  staat in het display.	Het kinderslot is geactiveerd. De-actieveer deze om de combi magnetron weer te kunnen bedienen.
Op het display staat 0:00 .	De stroomtoevoer is onderbroken. Stel de klok opnieuw in.
De combi magnetron wordt niet warm.	Is de deur van de combi magnetron goed gesloten?
Het draaiplateau maakt geluid bij het gebruik van de magnetron functie.	Reinig de ring voor het draaiplateau en de bodem van de combi magnetron.
Het duurt langer dan normaal om het voedsel op te warmen.	Het ingestelde magnetronvermogen is te laag. Kies een hoger vermogen.
	De hoeveelheid voedsel is groter. De dubbele hoeveelheid voedsel = bijna de dubbele opwarmtijd.
	Het voedsel is kouder dan normaal. Roer of draai het voedsel een keer tijdens het opwarmen.
Een bepaalde instelling lukt niet.	Controleer in de handleiding of de instelling die u wilt wel mogelijk is. Wellicht zit er een beperking op het magnetronvermogen bij een bepaalde instelling.
E1 verschijnt in het display	Neem contact op met de klantenservice van Inventum.
E4 verschijnt in het display	Neem contact op met de klantenservice van Inventum.
E11 verschijnt in het display	Er zit vocht in het bedieningspaneel. Laat dit drogen voordat u het apparaat verder gebruikt.
E17 verschijnt in het display	Neem contact op met de klantenservice van Inventum.



klein huishoudelijk



witgoed vrijstaand



witgoed inbouw



persoonlijke verzorging

**Inventum Huishoudelijke
Apparaten B.V.**

Meander 901
6825 MH Arnhem
T 0800 -4583688

info@inventum.eu
www.inventum.eu

twitter.com/inventum1908
facebook.com/inventum1908
youtube.com/inventum1908

