

Klimaatregeling duinvilla's

Temperatuur

Elke kamer beneden heeft een thermostaat om de vloerverwarming in te stellen

Regelknoppen ventilatie

1. Badkamer beneden

Naast de lichtschakelaar van de badkamer beneden zit een knop die de ventilatie bedient

Druk op aan: systeem ventileert op maximum

Druk op uit: systeem gaat naar de stand die is ingesteld in de woonkamer

2. Woonkamer

Bij binnenkomst in de woonkamer is er een rij schakelaars aan de muur bevestigd. De draaiknop dient om het ventilatieniveau in te stellen

Stand 1: ventilatie laag

2: ventilatie medium

3: ventilatie hoog

Opgelet

Als de schakelaar in de badkamer aan staat, is de ventilatiestand "hoog", zelfs als de draaiknop in de woonkamer op stand 1 staat.

Als het systeem te veel lawaai maakt:

1. Zet de schakelaar in de badkamer op stand "UIT"

2. Zet de draaiknop in de woonkamer op "POSITIE 1"

Als dit niet lukt, kunt u de stekker uit het stopcontact halen in de berging.