

Combimagnetron



1. Functieknop
2. Vermogen knop
3. Snel voorverwarmen
4. Aan/uit
5. Temperatuur/automenu
6. Klok knop
7. Start/pauze knop
8. Kinderslot
9. Selectie knop

Functie	Modus
 Microwave	 Microwave • Gebruik de magnetronfunctie om groenten, aardappelen, rijst, vis en vlees te koken en opnieuw op te warmen.
 Oven	 Hete lucht • Met hetelucht kun je op dezelfde manier maaltijden bereiden als met een heteluchtoven. De magnetron wordt niet geactiveerd. Je wordt geadviseerd de oven voor te verwarmen voordat je de maaltijd in de oven plaatst.  Grill met ventilator • Gebruik deze functie om maaltijden gelijkmatig te roosteren en tegelijkertijd een bruin korstje te geven.  Hete lucht + bodemwarmte • Dit wordt gebruikt voor het bakken van pizza, vochtig gebak, vruchtencake en zuurdesemdeeg.  Grill • De grill is zeer geschikt om dunne stukken vlees en vis te bereiden.



+



Magnetron + hete lucht

- Gebruik deze functie om maaltijden snel te braden.

Magnetron + grill + ventilator



- Gebruik deze combinatie voor kleinere stukken vlees, vis en groenten. Het zorgt voor een snelle garing en het eten krijgt een mooi bruin en knapperig korstje.



Magnetron + hete lucht + bodemwarmte

- Gebruik deze combinatie voor gerechten die snel moeten garen en extra warmte aan de onderkant nodig hebben.



Magnetron + grill

- Gebruik deze functie om gerechten snel gaar te maken en tegelijkertijd een bruin korstje te geven. De magnetron en de grill worden tegelijkertijd geactiveerd. De magnetron kookt en de grill braadt.



Automatische kookprogramma's



Ontdooien

P01 – P13

- Automatische kookprogramma's
- Automatische kookprogramma's kunnen worden gebruikt voor het braden van alle soorten vlees. Je kunt kiezen uit 13 automatische programma's.
- Selecteer het programma en het gewicht van het gerecht.

D01 + D02

Ontdooien

- Je kunt kiezen uit 2 ontdooiprogramma's.
- Selecteer het programma en het gewicht van het gerecht.

Magnetron kracht levels

In de onderstaande tabel zie je vijf levels van kracht die je kan kiezen en voor welke eten deze passend zijn. Tijdens het gebruik is het mogelijk om de kracht aan te passen door te klikken op de kracht/gewicht knop.

Kracht level	Eten
900 W	• Kokend water, opwarmen • Koken van kip, vis en groenten
700 W	• Opwarmen • Koken van paddestoelen en schaaldieren • Gerechten die eieren en kaas bevatten
450 W	• Koken van rijst en soep
300 W	• Ontdooien • Smelten
100 W	• Ontdooien van delicaat eten • Ontdooien van eten met niet reguliere vorm • Zachter maken van ijs • Deeg te rijzen

Veranderen van temperatuur

Tijdens het gebruik kan je de temperatuur veranderen. De temperatuur kan je zien op het LED schermje. De ingestelde temperatuur is bereikt als alle LED lampje in het balkje branden.

Veranderen van kooktijd

Tijdens het gebruik kan de ingestelde tijd veranderd worden. De stappen voor het aanpassen van de tijd zijn als volgt (de maximale kooktijd die kan worden ingesteld hangt af van de gekozen modus):

Adjust	0 - 1 min.	1 - 5 min.	5 - 15 min.	15 - 60 min.	60 min.+
Step	1 sec.	10 sec.	30 sec.	1 min.	5 min.