

Handleiding kookplaat

Controle paneel



Deze iconen geven weer welke kookzone u bedient.



Dit is de aan-/uittoets. Houdt deze ongeveer 5 seconde licht ingedrukt. Wanneer de kookplaat wordt ingeschakeld tonen de kookzones een [o] en de stippen knipperen. *Als er binnen 20 seconden geen kookzone wordt geselecteerd, zal de kookplaat automatisch uit gaan.*



Boost-toetst. Deze functie geeft extra vermogen en is instelbaar voor alle zones. Een kookzone moet geselecteerd zijn, het vermogen moet op de gewenste stand staan en de **P** toets moet aangedrukt zijn. De Boostfunctie is geactiveerd als er een **P** verschijnt in de display van de betreffende kookzone.



Vermogentoets +. Klik op deze toets van de kookzone die u wilt gebruiken. De stip blijft aan bij de gekozen kookzone en bij de andere kookzones gaat deze uit. Plaats een pan op de kookzone en selecteer het gewenste vermogen met de + en – toets.



Vermogen/restwarmte indicatie. De restwarmte indicatie geeft aan dat het glas nog te heet is om aan te raken in het gebied van de kookzone. Als het gebied van de kookzone nog te heet is, verschijnt er een **H** in het display van de betreffende kookzone. Zodra de temperatuur gezakt is, zal de **H** indicatie verdwijnen.



Toetsblokkering. Deze toets is voor het blokkeren en het instellen van een veilige modus gedurende het gebruik. Het aanpassen van een hoger vermogen of andere wijzigingen is niet mogelijk. Het is in deze modus alleen mogelijk om de kookplaat uit te schakelen. De toetsblokkering wordt geactiveerd als de toets gedurende 2 seconde is ingedrukt.



Pauzetoets. Wanneer de pauze functie geactiveerd wordt, vermindert het vermogen van alle kookzones die in gebruik zijn. Zodra de pauze functie gedeactiveerd wordt, schakelen alle kookzones weer terug naar het oorspronkelijk geselecteerde vermogen.

Displayaanduiding

E	Er is een storing. Meld dit bij de receptie.
H	Restwarmte-indicatie: de kookplaat is nog warm
L	Het kinderslot is ingeschakeld
F	Foutmelding. Er is iets geplaatst op de bediening of het kookgerei is niet geschikt of te klein.
U	Plaats een pan op de actieve kookzone of schakel deze uit.

Control panel



These icons show which cooking zone you are operating.



This is the on/off button. Press and hold it lightly for about 5 seconds. When the hob is switched on, the cooking zones show an [o] and the dots flash. If no cooking zone is selected within 20 seconds, the hob will automatically switch off.



Boost button. This function gives extra power and is adjustable for all zones. A cooking zone must be selected, the power level set to the desired setting and the P button pressed. The Boost function is activated when a P appears in the display of the respective cooking zone.



Power button +. Press this button of the cooking zone you want to use. The dot stays on for the selected cooking zone and goes off for the other cooking zones. Place a pan on the cooking zone and select the desired power using the + and - keys.



Power/rest heat indication. The residual heat indication indicates that the glass is still too hot to touch in the area of the cooking zone. If the area of the cooking zone is still too hot, an H appears in the display of the respective cooking zone. Once the temperature has dropped, the H indication will disappear.



Button lock. This button is for locking and setting a safe mode during use. Adjusting a higher power level or other changes is not possible. It is only possible to switch off the hob in this mode. The key lock is activated when the



Pause button. When the pause function is activated, the power of all cooking zones in use decreases. As soon as the pause function is deactivated, all cooking zones switch back to the originally selected power level.

Display indication

E	There is a fault. Please report this to reception.
H	Residual heat indicator: the hob is still hot
L	Child lock is activated
F	Error message. Something has been placed on the control or the cookware is unsuitable or too small.
U	Place a pan on the active cooking zone or switch it off.

Bedienfeld



Diese Symbole zeigen an, welche Kochzone Sie gerade bedienen.



Dies ist die Ein/Aus-Taste. Drücken Sie sie leicht und halten Sie sie etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn das Kochfeld eingeschaltet ist, zeigen die Kochzonen ein [o] und die Punkte blinken. Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Kochzone ausgewählt wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus.



Boost-Taste. Diese Funktion bietet zusätzliche Leistung und ist für alle Zonen einstellbar. Es muss eine Kochzone gewählt, die Leistungsstufe auf den gewünschten Wert eingestellt und die Taste P gedrückt werden. Die Boost-Funktion wird aktiviert, wenn auf dem Display der jeweiligen Kochzone ein P erscheint.



Power-Taste +. Drücken Sie diese Taste der gewünschten Kochzone. Der Punkt leuchtet für die gewählte Kochzone und erlischt für die anderen Kochzonen. Stellen Sie einen Topf auf die Kochzone und wählen Sie die gewünschte Leistung mit den



Taste sperren. Diese Taste dient zum Sperren und Einstellen eines sicheren Modus während des Gebrauchs. Das Einstellen einer höheren Leistungsstufe oder andere Änderungen sind nicht möglich. Es ist nur möglich, das Kochfeld in diesem Modus auszuschalten. Die Tastensperre wird aktiviert, wenn die



Leistungs-/Restwärmeanzeige. Die Restwärmeanzeige zeigt an, dass das Glas im Bereich der Kochzone noch zu heiß zum Anfassen ist. Wenn der Bereich der Kochzone noch zu heiß ist, erscheint ein H im Display der jeweiligen Kochzone. Sobald die Temperatur gesunken ist, verschwindet die Anzeige H.



Taste Pause. Wenn die Pausenfunktion aktiviert ist, verringert sich die Leistung aller in Betrieb befindlichen Kochzonen. Sobald die Pausenfunktion deaktiviert wird, schalten alle Kochzonen auf die ursprünglich gewählte Leistungsstufe zurück.

Anzeige im Display

E Es liegt eine Störung vor. Bitte melden Sie diese an der Rezeption.

H Restwärmeanzeige: das Kochfeld ist noch heiß

L Kindersicherung ist aktiviert

F Fehlermeldung. Es wurde etwas auf die Steuerung gestellt oder das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein.

U Stellen Sie einen Topf auf die aktive Kochzone oder schalten Sie sie aus.