

Afstandsbediening gashaard

Aanzetten: OFF (1) + bovenste knop (2) inhouden

Kachel gaat piepen d.w.z. dat hij bezig is met opstarten. Duur: 10 sec.

Vlam ontsteekt

Knop omlaag (3) is zachter en knop omhoog (2) is harder

Uitzetten: OFF (1)



Niet mogelijk om gashaard meteen na het uitzetten weer aan te zetten i.v.m. afkoeling.