

Handleiding open haard

- Meld problemen altijd bij de receptie.
- Hou de afstandsbediening buiten gebruik van kinderen.

Aanzetten

Houd de enter knop 3 seconden ingedrukt om de afstandsbediening aan te zetten. BRAND wordt weergegeven en AAN knippert. Druk op ENTER om het apparaat aan te zetten. Om het apparaat uit te schakelen drukt u op MENU zodat BRAND knippert en drukt u twee keer op ENTER.

Aanpassen vlam

Druk één keer op de afstandsbediening. FIRE knippert op het display. Druk op ENTER. De huidige vlaminstelling wordt weergegeven F1-F6. Druk op de UP en DOWN knoppen om de instelling aan te passen. Nadat je de vlaminstelling hebt geselecteerd, druk je tweemaal op BACK om het menu te verlaten en terug te keren naar het beginscherm.

Heater aanzetten

Druk één keer op MENU met de afstandsbediening geactiveerd. BRAND knippert op het scherm. Druk eenmaal op ADV, VERWARMEN knippert. Druk op ENTER. De huidige warmte-instelling wordt weergegeven OFF LO HI. Druk op de UP en DOWN knoppen om de instelling aan te passen. Druk op ENTER nadat u uw vlaminstelling hebt geselecteerd.

Temperatuur instellen

De temperatuur die op het display wordt weergegeven is de ingestelde kamertemperatuur. Dit is de temperatuur die de verwarming aanhoudt tijdens de verwarmingsperioden. Als de kamertemperatuur boven deze temperatuur komt, werkt de verwarming niet. De verwarming verlaat de fabriek met deze temperatuur ingesteld op 15oC, wat een typische comfortabele kamertemperatuur is. Als je een andere kamertemperatuur wilt, druk dan op omhoog of omlaag op het beginscherm totdat het display de gewenste temperatuur weergeeft.