

Handbuch Nintendo Switch

Step 1

Fernseher einschalten

Du kannst den Fernseher einschalten, indem du die rote Taste an der Vorderseite drückst. Halte die Fernbedienung vor den Sensor des Fernsehers.

Step 2

Nintendo Switch einschalten (photo 3):

Oben auf dem Fernseher befindet sich ein kleiner schwarzer Knopf, den du drücken kannst. Drücke den Knopf, um die Nintendo Switch einzuschalten. Jetzt kannst du dir den Controller schnappen. (Unten ist ein roter Kreis, der zeigt, wo du den Knopf findest.)

Begin screen

Startbildschirm (photo 4):

Jetzt kannst du die Nintendo Switch benutzen. Das ist der Startbildschirm der Nintendo Switch. Als Nächstes drückst du den A-Knopf auf dem Controller. (Unten siehst du den Startbildschirm)

Spiele

Spiele:

Anschließend kannst du eines der Spiele auswählen, die du auf der Nintendo Switch spielen möchtest. Auf der Nintendo Switch sind folgende Spiele verfügbar:

Mario Kart Deluxe 8 - Overcooked Special Edition - Lego the Incredibles - Rayman Legends - Farm Together - My Little Pony

Kontroller

Kontroller (photo 5):

1. Zum Aufnehmen eines Screenshots beim Spielen
2. HOME-Knopf. Pausiert die aktuell ausgeführte Software und öffnet das HOME-Menü.
3. L-Taste
4. R-Taste
5. Minus-Knopf
6. Plus-Knopf
7. Linker Stick
8. Funktioniert wie ein Knopf, wenn er gedrückt wird
9. A-/B-/X-/Y-Knopf
10. Steuerkreuz
11. Rechter Stick
12. Funktioniert wie ein Knopf, wenn er gedrückt wird
13. NFC-Kontaktpunkt
14. Hier kann der amiibo aufgelegt werden, um Daten zu lesen und zu schreiben.



Handbuch Nintendo Switch

