

Instructie wasmachine & droger



1. Maak het deurtje open door op het sleuteltje te drukken.
2. Doe de was in de wasmachine of droger
3. Kies het programma en sluit de deur
4. U kunt nu naar de betaalautomaat
5. Kies het juiste nummer van de wasmachine of droger
6. Betaal met uw pinpas
7. Wacht tot de bankpas wordt gevraagd
8. Houd de bankpas voor de kaartlezer tot alle lampjes groen branden
9. Zodra de betaling is gelukt drukt u direct op start

LET OP!!

Als er teveel tijd verstrijkt tussen de betaling en het starten van de machine verdwijnt het programma en zult u opnieuw moeten beginnen.

