

Praktische uitleg apparaten en veel gestelde vragen:

Inductiekookplaat:

- Code LO : dit betekend kinderslot. U dient de knop met het teken “slotje” voor langere periode ingedrukt te houden, daarna zal de code verdwijnen. Let op, u dient altijd een pan op de kookplaat te hebben staan voordat de kookplaat gaat werken.

CV ketel:

- Code E2: alle radiatoren open draaien, daarna CV ketel resetten.
- Code E4: u dient de CV te resetten. Dit duurt even met opstarten.
Daarna nog problemen? Daarvoor mag u contact opnemen met het storingsnummer.

Thermostaten:

- Driehoekthermostaat: deze thermostaat is ingesteld op beweging. Bij langere periode geen beweging zal deze vanzelf uitgaan en moet u weer opstarten. Bij continu beweging in de woning zal de thermostaat automatisch reguleren naar 22 graden. In de zomerperiode is dit ingesteld naar een lagere temperatuur.
- Standaard ronde thermostaat: deze kunt u zelf bedienen door de ronde knop te draaien naar de gewenste temperatuur. Het kan even duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt.
- Vierkante thermostaat: U dient de ronde knop te gebruiken voor de gewenste temperatuur en daarna op de ronde knop te drukken. Zo stelt u de graden vast.

Warmtepanelen:

De warmtepanelen zijn aangesloten op de thermostaat. In de slaapkamer vindt u aparte knoppen om de graden in te stellen, dit staat vaak al automatisch goed ingesteld.

Airco/warmtepomp:

- U dient voor koele lucht de modus op sterretje te zetten, daarna kunt u de gewenste temperatuur aanpassen.
- U dient voor warme lucht de modus op zonnetje aan te zetten, daarna kunt u de gewenste temperatuur aanpassen.

Deze modus dient u ook aan te passen in de kast van de warmtepomp.

Ingebouwde airco:

Dit kunt u regelen met de afstandsbediening en werkt hetzelfde als bovenstaande. De thermostaat staat hier los van.

Translation on the back of the document

Induction cookingplate

- Code LO : this means child lock. You need to keep the button with the sign of a lock pressed for a longer period of time, then the code will disappear. Please note, you should always have a pan on the cookingplate before it will work.

Central heating boiler:

- Code E2: open all radiators, then reset boiler.
- Code E4: you need to reset the boiler. This takes a while to start up.
Still having problems? For this you may contact the technical number.

Thermostats:

- Triangle thermostat: this thermostat is set for movement. With no movement for a longer period it will drop to 15 degrees, with movement or adjusting the thermostat will start up to a degree or 22. In the summer period this is set to a lower temperature.
- Standard round thermostat: you can control this yourself by turning the round knob to the desired temperature. It may take some time before the desired temperature is reached.
- Square thermostat: You must use the round knob for the desired temperature and then press the round knob. This is how you set the degrees.

Heat panels:

The heat panels are connected to the thermostat. In the bedroom you will find separate buttons to set the degrees, this is often already automatically set correctly.

Air conditioning/heat pump:

- You should for cool air set the mode to star, then you can adjust the desired temperature.
- You need to turn on the mode for hot air to sunlight, then you can adjust the desired temperature.

You should also adjust this mode in the cabinet of the heat pump.

Built-in air conditioner:

You can control this with the remote control and works the same as above. The thermostat is separate from this.