

NEDERLANDS

Handmatige modus (MAN in display) voor handmatige vlamhoogte-instelling.

- Druk op  om het vuur aan te zetten (hoofdbrander) of om de vlamhoogte te verhogen.
- Druk op  om de vlam te verlagen of om naar de waakvlam te gaan.
- Om de vlamhoogte stapsgewijs te verhogen of te verlagen tikt u lichtjes op de omhoog of omlaag knop.
- Het "zend" symbool verschijnt in de linkerbovenhoek van de display wanneer een van beide grote knoppen wordt ingedrukt.



*Indien u helemaal geen waakvlam ziet kunt u de receptie bellen via 0880708150. In dit geval zal de technische dienst bij u langs moeten komen.

*Het is ook mogelijk dat de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn. U kunt bij de receptie nieuwe batterijen krijgen.