

Beschrijving pellet kachel

Bedieningspaneel:



A.

Jullie vakantie accommodatie is voorzien van een kachel die met houtpellets gestookt wordt. Deze kachel zorgt voor een aangename stralingswarmte en een gezellig haard vuurtje. De kachel heeft een handmatige temperatuur instelling. Je kunt de snelheid van het verwarmen regelen en als de temperatuur bereikt is slaat hij vanzelf uit net als bij een cv-installatie. De kachel is eenvoudig in gebruik, maar heeft wel een aantal aandachtspunten.

De kachel aanzetten:

1. Zorg dat de aan/uit schakelaar op de achterkant van de kachel aan staat.
2. Zorg ervoor dat er voldoende houtpallets in het reservoir (bovenkant kachel) zitten.
3. Druk de aan/uit knop (bedieningspaneel) gedurende 2 seconden in.
4. Wacht tussen de 5 a 10 minuten 'preparation'.
5. De temperatuur instellen met de plus en min toetsen aan de rechterkant van het bedieningspaneel. En stel de verwarmingsnelheid in met de pijltjes aan de linkerkant van het bedieningspaneel.

De kachel uitzetten:

1. Aan/uit knop gedurende 2 seconden indrukken.
De kachel zal nu eerst de nog aanwezige houtpellets opbranden en dan uitgaan (<<final cleaning -> off>>)
2. Mocht je de kachel weer aan willen steken, dan moet de kachel eerst helemaal afgekoeld zijn. Dit kan 15 minuten duren.

Wanneer jullie de accommodatie verlaten, moet de kachel helemaal uitgeschakeld worden door de aan/uit knop gedurende 2 seconden in te drukken.

Handig om te weten:

- Zet de verwarmingssnelheid zo laag mogelijk. Bij hogere standen wordt het rendement lager en het verbruik van pallets hoger. De kans is groot dat het daarna te heet in de accommodatie wordt.
- De kachel schakelt zichzelf uit als de gevraagde temperatuur gedurende 10 minuten is bereikt. De kachel schakelt zelf weer aan als de temperatuur onder de ingestelde temperatuur is. Dit kan wel 10 minuten duren.
- Het ruitje aan de voorkant kan je met keukenpapier en wat water schoonmaken. Gebruik hiervoor geen reinigingsmiddel.
- De brandkorf moet iedere paar dagen geleegd worden. Bij fout code <<failed ignition>>: open de kachel als deze afgekoeld is, haal de brandkamer er uit en maak deze schoon. Nu kun je de kachel weer opstarten.
- Als je de kachel bij het opstarten uit zet, zonder dat hij aan is geweest, moet je eerst de brandkamer legen. Voordat je de kachel nogmaals opstart.
- Zet de kachel **nooit** uit met de hoofd schakelaar op de achterkant. Ook niet bij vertrek. Je kunt de kachel aan en uitzetten met de knop op de voorkant.

Gebruik de stofzuiger van de accommodatie niet voor de kachel!

Houtpellets:

- Bij aankomst is het reservoir met houtpellets gevuld. Er mogen alleen houtpallets gebruikt worden die door EuroParcs geleverd worden.
- Je kan zakken met houtpellets kopen bij de receptie.

Beschreibung Pelletofen

Bedienungspaneel:



A.

Bedienfeld

Ihre Ferienunterkunft ist mit einem mit Holzpellets befeuerten Ofen ausgestattet. Dieser Ofen sorgt für angenehme Strahlungswärme und ein gemütliches Kaminfeuer. Der Herd verfügt über eine manuelle Temperatureinstellung. Sie können die Geschwindigkeit der Heizung steuern, und wenn die Temperatur erreicht ist, schaltet sie sich automatisch aus, genau wie eine Zentralheizung. Der Herd ist einfach zu bedienen, hat aber einige interessante Aspekte.

Einschalten des Ofens:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite des Kochers eingeschaltet ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich genügend Holzpellets im Vorratsbehälter (oben auf dem Ofen) befinden.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (Bedienfeld) 2 Sekunden lang.
4. Warten Sie zwischen 5 und 10 Minuten der "Vorbereitung".
5. Stellen Sie die Temperatur mit den Plus- und Minustasten auf der rechten Seite des Bedienfelds ein. Stellen Sie die Heizgeschwindigkeit mit den Pfeilen auf der linken Seite des Bedienfelds ein.

Schalten Sie den Herd aus:

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang.

Der Ofen verbrennt nun zuerst die restlichen Holzpellets und schaltet dann ab (<<Endreinigung -> aus>>).

2. Wenn Sie den Ofen wieder anzünden wollen, muss er zunächst vollständig abkühlen. Dies kann 15 Minuten dauern.

Beim Verlassen der Wohnung muss der Herd durch 2 Sekunden langes Drücken der Ein/Aus-Taste vollständig ausgeschaltet werden.

Gut zu wissen:

- Stellen Sie die Heizgeschwindigkeit so niedrig wie möglich ein. Bei höheren Einstellungen wird die Effizienz geringer und der Palettenverbrauch höher. Es kann sein, dass es dann in der Unterkunft zu heiß wird.

- Die Heizung schaltet sich ab, wenn die gewünschte Temperatur 10 Minuten lang erreicht ist. Der Ofen schaltet sich selbst wieder ein, wenn die Temperatur unter die eingestellte Temperatur sinkt. Dies kann bis zu 10 Minuten dauern.

- Sie können die Frontscheibe mit Küchenpapier und etwas Wasser reinigen. Verwenden Sie dafür keine Reinigungsmittel.

- Der Feuerkorb sollte alle paar Tage geleert werden. Bei Fehlercode <<Fehlzündung>>: Öffnen Sie den Ofen, wenn er abgekühlt ist, nehmen Sie die Brennkammer heraus und reinigen Sie sie. Jetzt können Sie den Herd neu starten.

- Wenn Sie den Kaminofen bei der Inbetriebnahme ausschalten, ohne dass er vorher eingeschaltet war, müssen Sie zuerst die Brennkammer entleeren. Bevor Sie den Herd wieder einschalten.

- Schalten Sie den Herd niemals mit dem Hauptschalter auf der Rückseite aus. Nicht einmal beim Weggehen. Mit der Taste an der Vorderseite können Sie den Herd ein- und ausschalten.

Verwenden Sie den Staubsauger der Unterkunft nicht für den Herd!

Holzpellets:

- Bei der Ankunft wird das Reservoir mit Holzpellets gefüllt. Es dürfen nur von EuroParcs gelieferte Holzpellets verwendet werden.
- Sie können an der Rezeption Säcke mit Holzpellets kaufen.