

DEUTSCH

Manueller Modus (MAN im Display) zur manuellen Einstellung der Flammenhöhe.

- Drücken Sie die  Taste, um das Feuer (Hauptbrenner) einzuschalten oder um die Flammenhöhe zu erhöhen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Flamme zu senken oder auf Zündflamme umzuschalten.
- Um die Flammenhöhe schrittweise zu erhöhen oder zu verringern, tippen Sie leicht auf die Auf- oder Ab-Taste.
- Das Symbol "Senden" erscheint in der linken oberen Ecke des Displays, wenn eine der beiden großen Tasten gedrückt wird.



*Wenn Sie überhaupt keine Kontrollleuchte sehen, können Sie die Rezeption unter 0880708150 anrufen. In diesem Fall muss der technische Dienst zu Ihnen kommen.

*Es ist auch möglich, dass die Batterien der Fernbedienung leer sind. Neue Batterien erhalten Sie an der Rezeption.