

UCOSAN (2)
Bubbelbad/Whirlpool
GEBRUIKSAANWIJZING

WAARSCHUWING

- Zeer jonge kinderen (in de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar) mogen geen gebruik maken van het bubbelbad.
- Jonge kinderen (in de leeftijd van 3 jaar en jonger dan 8 jaar) mogen, zonder voortdurend toezicht, het whirlpoolsysteem niet gebruiken.
- Bij kinderen moet er op worden toegezien dat ze niet met het whirlpoolsysteem spelen.
- Zonder toezicht mag het reiniging en het onderhoud aan het apparaat niet door kinderen worden uitgevoerd.

GEBRUIK

- 1) Vul het bad met water van de gewenste temperatuur.
- 2) Wacht tot het waterniveau zo hoog is, dat het rode licht uitgaat (Fig. 1) en groen gaat branden.



Fig. 1

- 3) Start of stop de bubbelwerking met de afstandsbediening door op de “AAN” / “UIT” toets te drukken.
- 4) Regel de intensiteit met de regelknop “INTENSITEIT”



“INTENSITEIT” + HOOG – LAAG

“AAN” / “UIT”