

## MANUEL DU POELE A PELLET



Branchez le poêle à pellets et allumez la lumière



**ATTENTION !**  
SOYEZ PRUDENT ET  
ASSUREZ-VOUS QU'IL Y  
A DU PELLET DANS LE  
RÉSERVOIR AVANT DE  
DÉMARRER LE POÊLE.

Sur l'écran, maintenez le bouton ON/OFF appuyez pendant 3 secondes.



1. Après l'allumage, le message « CLEANING » apparaîtra. Le processus de nettoyage automatique (régénération) dure environ 5 à 15 minutes.
2. Lorsque le processus de nettoyage est terminé, le poêle passe automatiquement à la phase d'allumage.  
Vous pouvez régler la température directement sur l'écran ou avec la télécommande.
3. Pour éteindre le poêle, maintenez le bouton ON/OFF appuyé pendant 2 secondes. Le message « SWITCH OFF » apparaîtra.
4. Lors de la phase d'extinction, appuyez sur le bouton OFF et patientez jusqu'à ce que le poêle ait terminé sa procédure d'arrêt, ce qui peut prendre entre 10 et 15 minutes.

**IL EST POSSIBLE DE DEMANDER UNE RECHARGE DE PELLETS  
À LA RÉCEPTION.**