

De verlichting in- en uitschakelen



1. Druk kort op de verlichtingstoets.
De verlichting gaat branden.
2. Als u de verlichting wilt uitschakelen, drukt u weer kort op de verlichtingstoets.

De afzuiging in- en uitschakelen



1. Kies de gewenste afzuiginstelling door op de desbetreffende snelheidstoets te drukken.
De afzuigkap wordt ingeschakeld.
2. Druk nogmaals kort op de snelheidstoets om de afzuiging uit te schakelen.

De intensiefstand in- en uitschakelen



1. Houd snelheidstoets 3 ingedrukt.
Snelheidstoets 3 begint te knipperen; de intensiefstand is ingeschakeld. Na 6 minuten schakelt de afzuigkap automatisch terug naar snelheid 3.
2. Houd snelheidstoets 3 nogmaals ingedrukt om voortijdig terug te schakelen naar snelheid 3.
3. Druk kort op snelheidstoets 3 om voortijdig de afzuiging uit te schakelen.

De timerfunctie in- en uitschakelen



1. Kies de gewenste afzuiginstelling door op de desbetreffende snelheidstoets te drukken.
De afzuigkap wordt ingeschakeld.
2. Houd de verlichtingstoets ingedrukt.
De snelheidstoets begint te knipperen; de timerfunctie is ingeschakeld.
Na 5 minuten schakelt de afzuigkap automatisch uit.
3. Druk kort op de snelheidstoets die knippert om de timerfunctie voortijdig te beëindigen.



ETNA Extraktor AD690ZT

Beleuchtung ein- und ausschalten



1. Drücken Sie kurz die Beleuchtungstaste.
Die Beleuchtung wird eingeschaltet.
2. Wenn Sie die Beleuchtung ausschalten möchten, drücken Sie erneut kurz die Beleuchtungstaste.

Dunstabzug ein- und ausschalten



1. Wählen Sie die gewünschte Abzugsstufe, indem Sie die entsprechende Geschwindigkeitstaste drücken.
Die Dunstabzugshaube wird eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste erneut kurz, um den Dunstabzug auszuschalten.



Intensivstufe ein- und ausschalten

1. Halten Sie die Geschwindigkeitstaste 3 gedrückt.
Die Geschwindigkeitstaste 3 beginnt zu blinken; die Intensivstufe ist eingeschaltet.
Nach 6 Minuten schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf Geschwindigkeitsstufe 3 zurück.
2. Halten Sie die Geschwindigkeitstaste 3 erneut gedrückt, um vorzeitig auf Geschwindigkeitsstufe 3 zurückzuschalten.
3. Drücken Sie kurz die Geschwindigkeitstaste 3, um den Dunstabzug vorzeitig auszuschalten.

Timerfunktion ein- und ausschalten



1. Wählen Sie die gewünschte Abzugsstufe, indem Sie die entsprechende Geschwindigkeitstaste drücken.
Die Dunstabzugshaube wird eingeschaltet.
2. Halten Sie die Beleuchtungstaste gedrückt.
*Die Geschwindigkeitstaste beginnt zu blinken; die Timerfunktion ist eingeschaltet.
Nach 5 Minuten schaltet sich die Dunstabzugshaube automatisch aus.*
3. Drücken Sie kurz die blinkende Geschwindigkeitstaste, um die Timerfunktion vorzeitig zu beenden.

Switching the Light On and Off



1. Press the light button briefly.
The light switches on.
2. To switch the light off, press the light button briefly again.

Switching the Extraction On and Off



1. Select the desired extraction setting by pressing the corresponding speed button.
The cooker hood switches on.
2. Press the speed button briefly again to switch off the extraction.

Switching the Intensive Mode On and Off



1. Press and hold speed button 3.
Speed button 3 starts flashing; the intensive mode is activated. After 6 minutes, the cooker hood automatically switches back to speed 3.
2. Press and hold speed button 3 again to switch back to speed 3 before the 6-minute period has elapsed.
3. Press speed button 3 briefly to switch off the extraction before the 6-minute period has elapsed.

Switching the Timer Function On and Off



1. Select the desired extraction setting by pressing the corresponding speed button.
The cooker hood switches on.
2. Press and hold the light button.
The speed button starts flashing; the timer function is activated. After 5 minutes, the cooker hood switches off automatically.
3. Briefly press the flashing speed button to end the timer function before the 5-minute period has elapsed.