



Gree airco



1. Mode toets: Druk op deze toets om circulair de modus Auto, Koelen, Drogen, Ventilator of Verwarmen te selecteren. De automatische modus is standaard ingesteld terwijl het toestel aan staat. In de verwarmingmodus is de beginwaarde 28 C in de andere modi is de beginwaarde 25 C.



(alleen voor apparaat met verwarming. Als het apparaat alleen voor koeling wordt gebruikt zal het geen actie ondernemen als het een signaal om te verwarmen ontvangt).

2. +/- toets; Druk eenmaal op de toets + of – om de ingestelde temperatuur te verhogen of te verlagen. Houd de toets + of – ingedrukt om de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening snel te veranderen.