

Kokend water kraan:

Om kokend water te tappen en de Selsiuz kraan weer te sluiten doet u het volgende:

1. Houd de knop op de hendel voor kokend water en draai de hendel naar achteren.
2. Laat de knop los om de Selsiuz kraan voor kokend water te sluiten. De hendel sluit automatisch.

