


Dolce Gusto



1. De positie van de lekbak aanpassen: Draai het rooster van de lekbak naar links om deze te ontgrendelen. Til de lekbak naar de gewenste positie en vergrendel deze door hem naar rechts te draaien tot hij vastklikt. De lekbak is vergrendeld.
2. Open de vergrendelingshendel. Haal de capsule eruit. Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel er niet in zit. Plaats capsule in capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel. Plaats kopje met correcte grootte op lekbak.
3. Gebruik de touch-interface om het aantal niveaubalken op de capsule te selecteren, of pas deze aan naar uw eigen voorkeuren. Selecteer XL niveaubalken voor een extra groot kopje.



4. Druk keuzehendel naar stand "HEET" of "KOUD" zoals aanbevolen op de capsuleverpakking. Het bereidingsproces wordt gestart en de niveaubalken dalen geleidelijk.
5. Wacht tot de hendel automatisch naar de stand "STOP" beweegt. Apparaat stopt bereiding.
6. Na de bereiding knipperen de aan/uit knop en de niveaubalken gedurende maximaal 8 seconden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen.**




7. Open vergrendelingshendel na afronding extractie. Verwijder kopje van lekbak.
8. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder de gebruikte capsule en gooi deze in de prullenbak. Wacht ca 1,5 min. Als u een tweede extra groot kopje wilt bereiden.
9. Spoel capsulehouder met vers drinkwater van beide kanten. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. **Geniet van uw drank!**



Dolce Gusto



1. Stellen Sie die Position der Abtropfschale ein: Drehen Sie das Tropfschalengitter nach links, um es zu entriegeln. Heben Sie die Tropfschale in die gewünschte Position und verriegeln Sie sie, indem Sie sie nach rechts drehen, bis sie einrastet. Die Abtropfschale ist nun verriegelt.
2. Öffnen Sie den Verriegelungshebel. Nehmen Sie die Kapsel heraus. Vergewissern Sie sich, dass sich die Spülhilfe nicht in der Kapsel befindet. Legen Sie die Kapsel in den Kapselhalter. Setzen Sie sie wieder in das Gerät ein. Schließen Sie den Verriegelungshebel. Setzen Sie den Becher mit der richtigen Größe auf die Abtropfschale.
3. Verwenden Sie die Touch-Oberfläche, um die Anzahl der Balken auf der Kapsel auszuwählen, oder passen Sie sie an Ihre eigenen Vorlieben an. Wählen Sie XL-Leisten für einen extragroßen Becher.



4. Drücken Sie den Wahlhebel in die Position "HOT" oder "COLD", wie auf der Kapselpackung empfohlen. Der Zubereitungsprozess wird gestartet und die Füllstandsbalken nehmen allmählich ab.
5. Warten Sie, bis sich der Hebel automatisch in die Position „STOP“ bewegt. Das Gerät stoppt die Zubereitung.
6. Nach dem Garen blinken die Ein-/Aus-Taste und die Balken für den Füllstand bis zu 8 Sekunden lang. **Während dieser Zeit darf der Verriegelungshebel nicht geöffnet werden.**




7. Öffnen Sie den Verriegelungshebel nach Beendigung der Extraktion. Tasse aus der Abtropfschale nehmen.
8. Entfernen Sie den Kapselhalter. Entfernen Sie die gebrauchte Kapsel und werfen Sie sie in den Mülleimer. Warten Sie ca. 1,5 Minuten. Wenn Sie eine zweite extragroße Tasse zubereiten möchten.
9. Spülen Sie den Kapselhalter von beiden Seiten mit frischem Trinkwasser aus. Trocknen Sie den Kapselhalter. Setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein. **Genießen Sie Ihr Getränk!**



Dolce Gusto



1. Adjust the position of the drip tray: Turn the drip tray grid to the left to unlock it. Lift the drip tray to the desired position and lock it by turning it to the right until it clicks into place. The drip tray is locked in place.
2. Open the locking lever. Remove the capsule. Make sure the flushing aid is not in it. Place capsule in capsule holder. Insert it back into the device. Close the locking lever. Place correctly sized cup on drip tray.
3. Use the touch interface to select the number of level bars on the capsule, or adjust to your own preferences. Select XL level bars for an extra-large cup.



4. Push selector lever to position "HOT" or "COLD" as recommended on the capsule pack. The preparation process is started and the level bars gradually decrease.
5. Wait until the lever automatically moves to the "STOP" position. Device stops preparation.
6. After cooking, the on/off button and level bars will flash for up to 8 seconds. **During this time do not open locking lever.**



7. Open locking lever after completion of extraction. Remove cup from drip tray.
8. Remove the capsule holder. Remove the used capsule and throw it in the trash. Wait approx. 1.5 min. If you want to prepare a second extra-large cup.
9. Rinse capsule holder with fresh drinking water from both sides. Dry the capsule holder. Place it back into the device.
Enjoy your beverage!