

TP500S Balboa Jacuzzi

Temperatuur (26°C - 40°C)

De opstarttemperatuur staat standaard op 37°C. De laatst gemeten temperatuur wordt constant weergegeven op het LCD*.

**Let op: de laatst gemeten temperatuur van de spa is alleen actueel als de pomp minstens 2 minuten heeft gedraaid.*

Om de ingestelde temperatuur weer te geven, druk je eenmaal op de toets "Warm" of "Cool". Om de ingestelde temperatuur te wijzigen, druk je een tweede keer op de toets voordat het LCD-scherm stopt met knipperen. Elke druk op de "Warm" of "Cool" knop zal de ingestelde temperatuur vervolgens verhogen of verlagen. Na drie seconden stopt het LCD-scherm met knipperen en wordt de huidige temperatuur van de spa weergegeven.

JETS

Met een simpele druk op deze knop kun je de Jets van je spa activeren, waardoor je kunt kiezen tussen verschillende snelheden voor een aangepaste waterstroom. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg over hoe je de 'JETS'-knop kunt gebruiken om de pomp van je spa te bedienen:

- Activeren pomp:
 - Druk één keer op de 'JETS'-knop voor lage snelheid.
 - Druk nogmaals op de 'JETS'-knop voor hoge snelheid.
 - Druk een derde keer op de 'JETS'-knop om de pomp uit te schakelen.

LICHT

Druk op de toets "Light" om het licht aan of uit te schakelen. Als je het licht aan laat staan, gaat deze na 4 uur automatisch uit.



TP500S Balboa Jacuzzi

Temperatur (26°C - 40°C)

Die Starttemperatur ist standardmäßig auf 37°C eingestellt. Die zuletzt gemessene Temperatur wird ständig auf dem LCD angezeigt.

**Hinweis: Die zuletzt gemessene Temperatur des Whirlpools ist nur aktuell, wenn die Pumpe mindestens 2 Minuten in Betrieb war.*

Um die eingestellte Temperatur anzuzeigen, drücken Sie einmal die Taste „Warm“ oder „Cool“. Um die eingestellte Temperatur zu ändern, drücken Sie die Taste ein zweites Mal, bevor das LCD-Display aufhört zu blinken. Jeder Druck auf die „Warm“- oder „Cool“-Taste wird die eingestellte Temperatur dann erhöhen oder senken. Nach drei Sekunden hört das LCD-Display auf zu blinken und zeigt die aktuelle Temperatur des Whirlpools an.

JETS

Mit einem einfachen Druck auf diese Taste können Sie die Jets Ihres Whirlpools aktivieren, wodurch Sie zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten für einen angepassten Wasserstrom wählen können. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Erklärung, wie Sie die 'JETS'-Taste verwenden können, um die Pumpe Ihres Whirlpools zu steuern:

- Pumpe aktivieren:
 - Drücken Sie einmal die „JETS“-Taste für niedrige Geschwindigkeit.
 - Drücken Sie erneut die „JETS“-Taste für hohe Geschwindigkeit.
 - Drücken Sie ein drittes Mal die „JETS“-Taste, um die Pumpe auszuschalten.

LICHT

Drücken Sie die Taste „Light“, um das Licht ein- oder auszuschalten. Wenn das Licht eingeschaltet bleibt, wird es nach 4 Stunden automatisch ausgeschaltet.



TP500S Balboa Jacuzzi

Temperature (26°C - 40°C)

The default startup temperature is set to 37°C. The last measured temperature is continuously displayed on the LCD*.

**Note: The last measured temperature of the spa is only current if the pump has been running for at least 2 minutes.*

To display the set temperature, press the “Warm” or “Cool” button once. To change the set temperature, press the button a second time before the LCD screen stops blinking. Each press of the “Warm” or “Cool” button will then increase or decrease the set temperature. After three seconds, the LCD screen will stop blinking and display the current temperature of the spa.

JETS

With a simple press of this button, you can activate the jets of your spa, allowing you to choose between different speeds for a customized water flow. Below is a detailed explanation of how to use the 'JETS' button to control the pump of your spa:

- Activate pump:
 - Press the 'JETS' button once for low speed.
 - Press the 'JETS' button again for high speed.
 - Press the 'JETS' button a third time to turn off the pump.

LIGHT

Press the “Light” button to turn the light on or off. If you leave the light on, it will automatically turn off after 4 hours.