

## **Triton kokend water kraan:**

Om kokend water te tappen en de Selsiuz kraan weer te sluiten doet u het volgende:

1. Houd de knop op de hendel voor kokend water en draai de hendel naar achteren.
2. Laat de knop los om de Selsiuz kraan voor kokend water te sluiten. De hendel sluit automatisch.

## **Triton kochender Wasserhahn:**

Um kochendes Wasser abzuzapfen und den Selsiuz-Hahn wieder zu schließen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie den Knopf am Griff für kochendes Wasser gedrückt und drehen Sie den Griff nach hinten.
2. Lassen Sie den Knopf los, um den Selsiuz-Hahn für kochendes Wasser zu schließen. Der Griff schließt automatisch.

## **Triton Boiling Water Tap:**

To dispense boiling water and close the Selsiuz tap again, do the following:

1. Hold the button on the handle for boiling water and turn the handle backward.
2. Release the button to close the Selsiuz tap for boiling water. The handle will close automatically.

