



SIROCO

Gemelos 22 appartementen

Afstandsbediening airco / verwarming



- 1 = AAN / UIT
- 2 = TEMPERATUUR LAGER
- 3 = TEMPERATUUR HOGER

In de zomer staat de airconditioning standaard op koelen; in de winter op verwarmen. In de periode van de zomer naar de winter (en andersom) kan het zijn dat u de stand van de afstandsbediening nog moet omzetten. Hoe doet u dit?

Omzetten zomer/winter stand*

1. Schuif het klepje onder het display naar beneden.
2. U ziet hier een knop MODE.
3. Wilt u de afstandsbediening naar de winterstand zetten, druk dan op de MODE knop totdat u het sneeuwvlok-icoon in beeld ziet.
4. Voor de zomerstand selecteert u het zon-icoon.



**Het type van de afstandsbediening kan per appartement verschillen. Elke afstandsbediening heeft echter een MODE-knop waarbij u van stand kunt switchen. Komt u er niet uit, meldt u dit dan voor onze technische dienst door het invullen van [dit meldingsformulier >>](#)*

In het kader van duurzaamheid vragen wij u de airco / verwarming uit te schakelen als u het appartement verlaat. Bij voorbaat hartelijk dank!