


Handleiding Thermostaat

Bekijk het type thermostaat in het overzicht en volg de instructies.

Let op! De verwarmingspanelen in de slaapkamer dient u in te schakelen via de thermostaat in de slaapkamer of via de knoppen aan zijkant van het verwarmingspaneel.

Type thermostaat	Instructies
 A black square ATAG thermostat with a digital display showing 20.5 and three navigation buttons at the bottom.	<p>Pijl naar links: Verlagen van de temperatuur.</p> <p>Centrale toets (blauw): Bevestigen van een vraag of keuze.</p> <p>Pijl naar rechts: Verhogen van de temperatuur.</p> <p>TIP: Als het beeldscherm donker of gedimd is kan deze geactiveerd worden door een van de toetsen aan te raken.</p> <p>Let op! Verander niks aan de instellingen van de verwarming.</p>
 A diamond-shaped thermostat with a digital display showing 21°C and two large circular buttons on the sides.	<p>+ met pijltjes omhoog: Verhogen van de temperatuur.</p> <p>- met pijltjes omlaag: Verlagen van de temperatuur.</p> <p>Wanneer u de temperatuur instelt, ziet u (zolang het 'C' symbool knippert) de ingestelde temperatuur. Daarna wordt de actuele temperatuur in de kamer weergegeven.</p> <p>Let op! Als een ruimte gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, zal deze door de energiebesparende werking van de ICY Timer-Thermostaten afkoelen tot de antivorsttemperatuur. In de woonkamer zal de temperatuur dalen als er geen beweging wordt gesignaleerd.</p>
 A white rectangular BVF Heating thermostat with a digital display showing 22.5°C, the word 'ROOM', and a power button at the bottom.	<p>Schakel de thermostaat aan of uit met de Powerknop: </p> <p>Wanneer het woord ROOM wordt weergegeven, geeft het getal eronder de huidige temperatuur in de kamer aan in °C;</p> <p>Wanneer het woord SURFACE wordt weergegeven, geeft het de huidige temperatuur aan van het verwarmingsoppervlak (vloer, plafond) in °C.</p> <p>Wanneer het woord SET wordt weergegeven, geeft het de huidige temperatuur aan van de kamer of het verwarmingsoppervlak en bij het indrukken van - en +, wordt de te bereiken temperatuur aangegeven.</p> <p>Verwarming/vlam pictogram: Als de insteltemperatuur van de thermostaat hoger is dan de huidige temperatuur van de kamer of het verwarmingsoppervlak, is het pictogram Verwarming actief te zien.</p>

	<p>Schakel de thermostaat aan of uit met de Powerknop: </p> <p>De temperatuur is aan te passen met de ▲ (temperatuur verhogen) en ▼ (temperatuur verlagen) knop. Vervolgens drukt u op het rondje O (linker-knop) om de temperatuur te bevestigen en vervolgens op het pijltje ↶ terug drukken.</p>
	<p>U kunt de schakelaar aanzetten door de knop omhoog te zetten naar streepje. U kunt de thermostaat uitzetten door de knop omlaag te zetten naar het O (rondje).</p> <p>De temperatuur kunt u regelen door aan de ronde knop te draaien (rechterkant). Als het rode lampje brand staat de verwarming aan.</p>
	<p>Je kunt de thermostaat eenvoudig via het touchscreen bedienen. U kunt de temperatuur regelen met de + en – knop + met pijltjes omhoog: Verhogen van de temperatuur.</p> <p>- met pijltjes omlaag: Verlagen van de temperatuur.</p> <p>Na het instellen van de temperatuur wordt de actuele temperatuur in de kamer weergegeven op het display.</p> <p>TIP: Als het beeldscherm donker of gedimd is kan deze geactiveerd worden door een van de toetsen aan te raken.</p>

Vragen over de thermostaat?

Kom langs of bel de receptie tijdens openingstijden: 088 0708296

Buiten openingstijden van de receptie, bel: +31643394432