


Handleiding - Sauna

Gebruik geen water op de stenen!


1. Timer-Knop

2. Thermostaat-Knop



A: U kunt bij A aangeven hoelang u de sauna wilt opwarmen.

B: Bij B kunt u aangeven hoelang u gebruik wilt maken van de sauna.



Instructies

Draai aan knop 2 (thermostaat knop) om de thermostaat aan te zetten. Vervolgens draait u aan knop 1 om gewenste opwarm tijd en verwarmingstijd in te stellen. Gebruik om hygiënische redenen een handdoek om op te zitten. Mocht u geen opwarm functie hebben (A) dan kunt u direct de gewenste tijd van de thermostaat instellen met de timer knop.