


# Handbuch Thermostat

Überprüfen Sie den Thermostattyp in der Übersicht und folgen Sie den Anweisungen.

Achtung! Die Heizpaneele im Schlafzimmer sollten über den Thermostat im Schlafzimmer oder über die Tasten an der Seite des Heizpaneels eingeschaltet werden.

Thermostat-Typ	Anweisungen
 A black square thermostat with a digital display showing '20.5' and three buttons at the bottom: a left arrow, a central blue circle, and a right arrow.	<p>Linker Pfeil: Senken Sie die Temperatur.</p> <p>Mittlere Taste (blau): Bestätigen Sie eine Frage oder Auswahl.</p> <p>Pfeil nach rechts: Erhöhen Sie die Temperatur.</p> <p>TIPP: Wenn das Display dunkel oder abgeblendet ist, kann es durch Berühren einer der Tasten aktiviert werden.</p> <p>Vorsicht! Ändern Sie nichts an den Heizungseinstellungen.</p>
 A diamond-shaped thermostat with a digital display showing '21°C' and two large circular buttons on the sides. The background features a blue water ripple graphic.	<p>+ mit Aufwärtspfeilen: Erhöhen Sie die Temperatur.</p> <p>- mit den Abwärtspfeilen: Verringern Sie die Temperatur.</p> <p>Wenn Sie die Temperatur einstellen, sehen Sie (solange das Symbol „C“ blinkt) die eingestellte Temperatur. Danach wird die aktuelle Temperatur im Raum angezeigt.</p> <p>Hinweis! Wird ein Raum über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, kühlt er durch den energiesparenden Betrieb der ICY Timer-Thermostate auf die Frostschutztemperatur ab. Im Wohnzimmer sinkt die Temperatur, wenn keine Bewegung erkannt wird.</p>
 A white rectangular thermostat with a digital display showing '22.5 °C' and '7:01'. The display also shows 'ROOM' and 'SURFACE' indicators. Below the display are four buttons: '+', '-', a menu icon, and a power icon.	<p>Schalten Sie den Thermostat mit der Power-Taste.</p> <p>Wenn das Wort ROOM angezeigt wird, zeigt die Zahl darunter die aktuelle Temperatur im Raum in °C an;</p> <p>Wenn das Wort SURFACE angezeigt wird, zeigt es die aktuelle Temperatur der Heizfläche (Boden, Decke) in °C an.</p> <p>Wenn das Wort SET angezeigt wird, zeigt es die aktuelle Temperatur des Raums oder der Heizfläche an, und wenn Sie - und + drücken, zeigt es die zu erreichende Temperatur an.</p> <p>Symbol Heizung/Flamme: Wenn die eingestellte Temperatur des Thermostats höher ist als die aktuelle Temperatur des Raums oder der Heizfläche, wird das Heizungssymbol aktiv angezeigt.</p>

	<p>Schalten Sie den Thermostat mit der Power-Taste ein oder aus: </p> <p>Stellen Sie die Temperatur mit den Tasten ▲ (Temperatur erhöhen) und ▼ (Temperatur senken) ein. Drücken Sie dann das runde O (linke Taste), um die Temperatur zu bestätigen, und drücken Sie dann den Pfeil ↶ zurück.</p>
	<p>Sie können den Schalter einschalten, indem Sie den Drehknopf auf   Strich drehen. Sie können den Thermostat ausschalten, indem Sie den Knopf nach unten auf 0 (rund) drehen.</p> <p>Sie können die Temperatur durch Drehen des runden Knopfes (rechts) einstellen. Wenn das rote Licht leuchtet, ist die Heizung eingeschaltet.</p>
	<p>Sie können den Thermostat einfach über den Touchscreen bedienen. Sie können die Temperatur mit den Tasten + und - steuern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ mit Pfeilen nach oben: Erhöhen der Temperatur.</li> <li>- mit den Pfeilen nach unten: Temperatur senken.</li> </ul> <p>Nach dem Einstellen der Temperatur wird die aktuelle Temperatur im Raum auf dem Display angezeigt.</p> <p>TIPP: Wenn das Display dunkel oder abgedunkelt ist, kann es durch Berühren einer der Tasten aktiviert werden.</p>

### Fragen zum Thermostat?

Kommen Sie vorbei oder rufen Sie die Rezeption während der Öffnungszeiten an:  
088 0708296

Außerhalb der Öffnungszeiten der Rezeption rufen Sie bitte an: +31643394432