



Manuell - Sauna

Verwenden Sie kein Wasser auf den Steinen!

1. Timer-Knopf
2. Thermostat-Knopf



- A: Unter A können Sie angeben, wie lange Sie die Sauna aufheizen möchten.
B: Unter B können Sie angeben, wie lange Sie die Sauna benutzen möchten.



Anweisungen

Drehen Sie den Knopf 2 (Thermostatkopf), um den Thermostat einzuschalten. Drehen Sie dann den Knopf 1, um die gewünschte Aufwärmzeit und Heizdauer einzustellen. Verwenden Sie aus hygienischen Gründen ein Handtuch als Unterlage. Wenn Sie nicht über eine Heizfunktion (A) verfügen, können Sie die gewünschte Zeit des Thermostats direkt mit dem Timer-Drehknopf einstellen.