

Sauna; hoe werkt het!



1. Aan de rechterzijde van de sauna zit een kastje waarmee u de sauna kunt instellen.
2. Hieronder kan u het kleine sleuteltje insteken om de display te activeren (foutmelding door)
3. Aan de linker bovenzijde zitten 2 knoppen, als u de bovenste indrukt ziet u dat er 4 nullen in het scherm komen te staan, de sauna staat nu aan. Mocht u het licht willen aan doen kunt u de onderste knop indrukken.
4. Onder het kopje "time" staan 2 pijlen, 1 omhoog en 1 naar beneden, zo stelt u de tijd in. Mocht u de temperatuur willen aanpassen, is dit mogelijk door middel door aan de ronde knop te draaien.
5. Links van de temperatuur meter zit een start en stopknop, hier drukt u éénmaal op om de sauna op te warmen. Na gebruik dient u op stop te drukken. Dit is dezelfde knop.
6. Mocht u de luchtvochtigheid willen bevorderen kunt u met de bijgevoegde lepel water over de sauna stenen gooien die in de sauna staan.
7. **Houdt u er rekening mee dat de sauna 20 minuten nodig heeft om warm te worden.**



1. On the right side of the sauna entrance you will find a device on how to set up your sauna use.
2. Below, you can insert the small key to activate the display (Error door)
3. On the left upper side you will find 2 buttons, when you press the upper button you will see 4 zero's. This means the sauna is on. To turn on the light you have to press the lower button.
4. To enter your time of use, press the arrow's up and down underneath time. To change the temperature you can turn the round temperature button.
5. Left of the temperature button you see a start / stop button. Press 1 to start and press after usage again to stop.
6. If you want to change the humidity level inside of the sauna you can add water with the wooden spoon on the hot stones inside the sauna.
7. **Be aware that it takes 20 minutes for the sauna to get warm**

