

Thermostaat ICY

Handleiding Thermostaat ICY

- De thermostaat registreert wanneer er bewoners aanwezig zijn in de woning.
- Wanneer er niemand aanwezig is, schakelt de thermostaat zich na 8 uur weer uit en gaat deze terug naar 20 graden.
- Door 1 of 2 keer op plus (+) te drukken, activeert de thermostaat zich weer.
- De vloerverwarming heeft wat langer de tijd nodig om op temperatuur te komen.

Groene tip: Wanneer u de woning verlaat, of naar bed gaat kunt u de thermostaat een paar graden lager instellen.

How does the thermostat work?

Instructions Thermostat ICY

- The thermostat registers when occupants are present in the home.
- When no one is present, the thermostat turns itself off after 8 hours and goes back to 20 degrees.
- Pressing plus (+) once or twice activates the thermostat again.
- The underfloor heating takes a little longer to reach temperature.

Green tip: When you leave the house, or go to bed, you can set the thermostat a few degrees lower.

Wie funktioniert der Thermostat?

Manueller Thermostat ICY

- Der Thermostat registriert, wenn sich Personen im Haus aufhalten.
- Wenn niemand anwesend ist, schaltet sich das Thermostat nach 8 Stunden ab und geht auf 20 Grad zurück.
- Durch ein- oder zweimaliges Drücken von Plus (+) wird der Thermostat wieder aktiviert.
- Die Fußbodenheizung braucht etwas länger, um auf Temperatur zu kommen.

Grüner Tipp: Wenn Sie das Haus verlassen oder ins Bett gehen, können Sie den Thermostat ein paar Grad niedriger einstellen

