


Hoe werkt de koffiemachine?

	1. Aan/Uit schakelaar 2. Watertank 3. Display 4. Rotary switch 5. Koffie-uitloop 6. Residubak 7. Lekschaal 8. Bonenreservoir 9. Water draaiknop 10. Water uitloop	1. On/off button 2. Water tank 3. Display 4. Rotary switch 5. Coffee spout 6. Coffee grounds container 7. Drip tray 8. Bean container 9. Water switch 10. Water spout	1. Taste Ein/Aus 2. Wassertank 3. Display 4. Rotary switch 5. Kaffeeauslauf 6. Kaffeesatzbehälter 7. Wasserschale 8. Bohnenbehälter 9. Drehknopf 10. Wasserauslauf
Inschakelen / Turn on / Einschalten	Druk op de Aan/Uitschakelaar (1). De machine wamt op en spoelt.	Press the On/Off button (1). The machine rinses and turns off.	Drucken Sie die Taste Ein/Aus (1). Das Gerät spült und schalte ab.
Bereiding / Preparation / Zubereitung			
Koffie / Coffee / Kaffee	Plaats kop onder Koffie uitloop (5). Draai de Rotary Switch (4) tot KOFFIE ESPRESSO wordt weergegeven. Druk op de Rotary Switch voor bereiding	Place cup under the Coffee spout (5). Turn Rotary Switch (4) until KOFFIE or ESPRESSO is displayed. Push Rotary Switch to select.	Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffee Drehen Die den Rotary Switch, bis KOFFIE oder ESPRESSO angezeigt wird. Drucken Die den Rotary Switch
Heet water Hot water Heißwasser	Plaats de kop onder Water uitloop (10). Open de Water draaiknop (9). Sluit Water draaiknop bij gewenste volume.	Place cup under Water spout (10). Turn Water Switch (9). Close Water switch when there is enough water in the cup	Stellen Sie eine Tasse unter den Wasserauslauf Öffnen Sie den Drehknopf (9). Schließen Sie den Drehknopf, sobald sich genügend Wasser in der Tasse befindet
Melding / Message / Meldung			
Waterres vullen	Open het linker deksel. Neem de Watertank (2) uit. Vul Watertank met koud kraanwater	Open the left cover. Remove Water tank (2). Fill with cold water from the tap.	Öffnen Sie die linke Abdeckung. Entfernen Sie den Wassertank (2) Füllen Sie den Wassertank mit kaltem Wasser
Bonen vullen	Open het rechter deksel. Vul het Bonenreservoir (8)	Open the right cover. Fill the Bean container	Öffnen Sie die rechte Abdeckung. Füllen Sie den Bohnenbehälter (8)
Afvalbak legen	Trek de Lekschaal (7) uit. Leeg de Residubak (6). Plaats beide terug	Pull out Drip tray (7). Empty the Coffee Grounds Container (6). Put both back,	Ziehen Sie die Wasserschale (7) Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter. Setzen Sie wieder ein.
Reinigen	Deze melding kunt u negeren	Please ignore this message	Ignorieren Sie diese Meldung
Ontkalk	Deze melding kunt u negeren	Please ignore this message	Ignorieren Sie diese Meldung