

BEKNOPTE HANDLEIDING Ecofire Pelletkachel

Aanzetten:


Voor het aanzetten van de Ecofire pelletkachel altijd eerst:

- Branderbakje legen en aslade leegzuigen met asstofzuiger
- Deur goed sluiten
- Pelletreservoir vullen

Optie A: **Druk 2 seconden** op het midden van het onderstaande scherm:



De volgende schermen verschijnen:




Optie B: Druk op om naar het **hoofdmenu** te gaan en houd het icoon **2 seconden ingedrukt** om de pelletkachel aan te zetten. De volgende schermen verschijnen:



Uitzetten:

Om de pelletkachel **uit te zetten** drukt u op om naar het **hoofdmenu** te gaan en houdt u het icoon **2 seconden ingedrukt**. De volgende schermen verschijnen:



Temperatuur instellen:

Het is mogelijk de gewenste kamertemperatuur in te stellen. Zodra deze ingestelde temperatuur bereikt is gaat de kachel automatisch moduleren en past de vuurhoogte zich aan zodat de ingestelde temperatuur constant blijft. Klik op om naar het **menu** te gaan en stel de gewenste kamertemperatuur in. De wijziging zal direct worden opgeslagen, u hoeft dit niet te bevestigen.

De complete handleiding kunt u vinden en downloaden op www.ecofire.nl.