

## Whirlpool Beschreibung

Das Treehouse XXL verfügt über einen holzbefeuerten Whirlpool.

Genießen Sie ein warmes Bad an der frischen Luft.

Wir haben den Whirlpool für Sie gereinigt und mit sauberem Wasser gefüllt.

Der Whirlpool ist einfach zu bedienen, hat aber ein paar interessante Punkte.

1. Der Kocher sollte nur eingeschaltet werden, wenn der Wasserstand höher als der Kocher ist. Wenn der Ofen angeheizt wird, ohne richtig untergetaucht zu sein, brennt er durch!

2. Machen Sie ein Feuer im Ofenraum.

Tun Sie dies mit Papier oder einem Feuerzeugwürfel. Zuerst ein paar kleine Holzscheite und dann größere Holzstücke. Regeln Sie die Sauerstoffzufuhr mit dem Verschlussdeckel, damit das Feuer nicht zu groß wird. Ein zu starkes Schüren des Feuers ist nicht effizient.

Rechnen Sie damit, dass der Whirlpool mindestens 2 Stunden braucht, um aufzuheizen, bevor das Wasser angenehm ist. Rühren Sie das Wasser mit dem Paddel gut um, damit sich die Hitze verteilt.

3. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie das Feuer einfach von selbst ausbrennen. Löschen Sie es nicht mit Wasser!

4. Bei normalem Gebrauch kann das Wasser für etwa 4 Tage verwendet werden. Wenn Sie länger bleiben und frisches Wasser für den Whirlpool wünschen, informieren Sie bitte die Rezeption. Wir sorgen dann für die Erfrischung.

5. Bei der Abreise können Sie das Wasser im Whirlpool lassen.