


# Bedienungsanleitung Hot Tub EuroParcs De Utrechtse Heuvelrug



Nr.	Beschreibung	Erklärung
1.	Display	Das Display zeigt die gewünschte Temperatur (rechts) und die aktuelle Temperatur (links) an. Im Falle einer Störung wird hier ein Fehlercode angezeigt.
2.	Ein/Aus-Anzeige	Diese Anzeige leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
3.	Anzeige Brenner ein/aus	Diese Anzeige leuchtet, wenn der Brenner eingeschaltet ist.
4.	Überhitzungsanzeige	Diese Anzeige leuchtet, wenn das Wasser im Hot Tub heißer als 50 Grad ist. Der Brenner ist dann ausgeschaltet.
5.	Ein/Aus-Taste	Mit dieser Taste kann der Hot Tub ein- und ausgeschaltet werden.
6.	Temperaturregler	Mit diesen Tasten kannst du die gewünschte Wassertemperatur einstellen.
7.	Wasserstandsanzeige	Diese Leuchte leuchtet auf, wenn der Wasserstand zu niedrig ist oder sich Luftblasen im Gerät befinden.
8.	Brennerstörung	Diese Leuchte leuchtet auf, wenn der Brenner eine Störung hat oder während des Betriebs ausfällt.

# Anweisungen

## **Vorbereitung des Hot Tubs für die Benutzung:**

1. Öffne die Heizung (grauer Schrank) mit dem Schlüssel, den du beim Check-in erhalten hast.

2. Schalte die Heizung durch Drücken der Taste "POWER" ein. (5)

3. Mit den Tasten "UP" und "DOWN" kannst du die gewünschte Temperatur einstellen. (6)

a. Das Display zeigt 2 Temperaturen an. Links wird die aktuelle Temperatur angezeigt. Rechts wird die gewünschte Temperatur angezeigt. Es wird empfohlen, die Temperatur zwischen 35 und 40 °C zu halten.

b. Wenn das Wasser noch nicht die gewünschte Temperatur hat, schaltet sich der Brenner ein, um das Wasser zu erhitzen. Dies ist daran zu erkennen, dass die Lampe "BURN" leuchtet. (3)

4. Es dauert +/- 60 Minuten, bis das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, abhängig von der Grundtemperatur des Wassers.

a. *Tipp:* Das Wasser wird schneller warm, wenn du den Deckel während des Aufheizens auf der Wanne lässt.

5. Sobald das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, kannst du den Hot Tub benutzen. Lass die Heizung eingeschaltet, um das Wasser auf Temperatur zu halten, und schalte den Hot Tub nach der Benutzung aus:

## **Ausschalten des Whirlpools nach der Benutzung:**

1. Wenn du mit der Benutzung des Hot Tubs fertig bist, schalte die Heizung aus, indem du die Taste "POWER" drückst. (5)

2. Schließe den Hot Tub mit dem Deckel.

## **Wenn der Brennstofftank leer ist:**

1. Kaufen Sie den Erstverbrauch (25 Euro) an der Rezeption. Der tatsächliche Verbrauch hängt davon ab, wie oft der Whirlpool ein- und ausgeschaltet wird und auf welche Temperatur er geheizt werden muss.

2. Möchten Sie den Whirlpool mehr oder länger nutzen? Dann melden Sie sich an unserer Rezeption und wir füllen den Tank für 25 Euro auf.

## **Bei Problemen**

1. Solltest du Probleme bei der Benutzung des Hot Tubs haben, melde dich bitte an unserer Rezeption. Wir werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen.

**HINWEIS: Wir bitten dich, den Hot Tub selbst zu befüllen und zu entleeren. Dazu kannst du den Gartenschlauch verwenden, der an den Außenwasserhahn deiner Unterkunft angeschlossen werden kann.**