

PELLET STOVE MANUAL



Plug in the pellet stove and put the light on



ATTENTION !

BE CAREFUL AND MAKE
SURE THERE ARE
PELLETS INSIDE



On the screen press during 3 seconds on
this (button ON/OFF)



1. After switching on, the message
“CLEANING” appears. The regeneration
process takes about 5 to 15 minutes.

2. When the cleaning process is finished, the stove will automatically switch to the ignition phase. You can adjust the temperature on the screen or with the remote control.
3. To turn off the stove, press the  ON/OFF button for 2 seconds. The message “SWITCH OFF” will appear.

PELLET REFILLS ARE AVAILABLE AT THE RECEPTION.

PELLET KACHEL HANDLEIDING



Steek de stekker van de pellet kachel in het stopcontact en zet het licht aan.



LET OP!

WEES VOORZICHTIG EN
ZORG ERVOOR DAT ER
PELLETS IN DE HOPPER
ZITTEN VOORDAT U DE
KACHEL AANZET.

Houd op het scherm de  ON/OFF-knop 3 seconden ingedrukt.



1. Na het inschakelen verschijnt het bericht
“CLEANING” (REINIGING).
Het automatische reinigingsproces duurt
ongeveer 5 tot 15 minuten.

- 2.
3. Wanneer het reinigingsproces is voltooid, schakelt de kachel automatisch naar de ontstekingsfase. U kunt de temperatuur aanpassen via het scherm of met de afstandsbediening.
4. Om de kachel uit te schakelen, houdt u de ON/OFF-knop 2 seconden ingedrukt. Het bericht “SWITCH OFF” (UITZETTEN) verschijnt.

**HET IS MOGELIJK OM BIJ DE RECEPTIE EEN NAVULLING VAN
PELLETS TE VERKRIJGEN.**

MANUAL DU POELE A PELLET



Branchez le poêle à pellets et allumez la lumière



ATTENTION !

SOYEZ PRUDENT ET
ASSUREZ-VOUS QU'IL Y
A DES PELLETS DANS LE
RÉSERVOIR AVANT DE
DÉMARRER LE POÊLE.

Sur l'écran, maintenez le bouton ON/OFF appuyez pendant 3 secondes.



1. Après l'allumage, le message
« CLEANING » apparaîtra. Le processus de
nettoyage automatique (régénération) dure
environ 5 à 15 minutes.

2. Lorsque le processus de nettoyage est terminé, le poêle passe automatiquement à la phase d'allumage.

Vous pouvez régler la température directement sur l'écran ou avec la télécommande.

3. Pour éteindre le poêle, maintenez le bouton  ON/OFF appuyé pendant 2 secondes. Le message « SWITCH OFF »

apparaîtra.

IL EST POSSIBLE DE DEMANDER UNE RECHARGE DE PELLETS À LA RÉCEPTION.