

PELLET KACHEL HANDLEIDING



Steek de stekker van de pellet kachel in het stopcontact en zet het licht aan.



LET OP!
WEES VOORZICHTIG EN
ZORG ERVOOR DAT ER
PELLETS IN DE HOPPER
ZITTEN VOORDAT U DE
KACHEL AANZET.

Houd op het scherm de  ON/OFF-knop 3 seconden ingedrukt.



1. Na het inschakelen verschijnt het bericht
“CLEANING” (REINIGING).
Het automatische reinigingsproces duurt ongeveer 5
tot 15 minuten.

2. Wanneer het reinigingsproces is voltooid, schakelt de kachel automatisch naar de ontstekingsfase. U kunt de temperatuur aanpassen via het scherm of met de afstandsbediening.
3. Om de kachel uit te schakelen, houdt u de ON/OFF-knop 2 seconden ingedrukt. Het bericht “SWITCH OFF” (UITZETTEN) verschijnt.
4. Tijdens de uitschakelfase, druk op de OFF-knop en wacht tot de kachel zijn stopprocedure heeft voltooid. Dit kan 10 tot 15 minuten duren.

**HET IS MOGELIJK OM BIJ DE RECEPTIE EEN NAVULLING VAN
PELLETS TE VERKRIJGEN.**