

De ATAG One Zone is eenvoudig te gebruiken:



Display:

- Huidige kamertemperatuur
- Gewenste kamertemperatuur

Pijl naar rechts:

- Verhoog een waarde
- Blader naar beneden

Centrale knop (blauw):

- Bevestig een vraag of je selectie
- Knipperend: foutmelding

Pijl naar links:

- Verlaag een waarde
- Blader omhoog

The ATAG One Zone is easy to use:



Display:

- Current room temperature
- Desired room temperature

Right arrow:

- Increase a value
- Next page

Middle button (blue):

- Confirm a question or your selection
- Flashing: error message

Left arrow:

- Reduce a value
- Previous page

Die Bedienung des ATAG One Zone ist kinderleicht:



Display:

- Zimmertemperatur (Ist)
- Zimmertemperatur (Soll)

Pfeil nach rechts:

- Wert erhöhen
- weiterblättern

zentrale Taste (blau):

- bestätigen
- blinkend: Fehlermeldung

Pfeil nach links:

- Wert verringern
- zurückblättern

L'ATAG One Zone est facile à utiliser :



Afficheur :

- Température ambiante actuelle
- Température ambiante souhaitée

Pointez vers la droite :

- Augmentez une valeur
- Parcourez vers le bas

Bouton central (bleu) :

- Confirmez une question ou votre sélection
- Clignotant : message d'erreur

Pointez vers la gauche :

- Diminuez une valeur
- Parcourez vers le haut